

中牟发那科系统数控机床报警SV0367故障处理维修方法

产品名称	中牟发那科系统数控机床报警SV0367故障处理维修方法
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

SV0466：电机/放大器组合不对报警

- 1、检查轴与放大器连接是否正常；
- 2、检查参数NO.2165设置值是否正确；
- 3、更换伺服驱动器；
- 4、若新更换了伺服驱动器出现该报警，请把No.2165值修改为0。

SV0601：散热冷却风扇故障报警

- 1、检查伺服驱动器散热片上的风扇是否停止旋转，若停止或者转速异常，请更换风扇；
- 2、若更换风扇无效，请更换伺服驱动器。

SV0602：伺服放大器过热报警

- 1、检查伺服驱动器带轴负载是否正常；
- 2、更换控制侧板或伺服驱动器。

SV0603：逆变器IPM检测到过热报警

- 1、检查伺服驱动器带轴负载是否过大；

- 3、更换伺服驱动器。

SV0604：放大器通讯错误报警

- 1、检查伺服驱动器之间的信号电缆连接是否正常；

- 2、更换驱动器控制侧板。

SV0606：外部冷却散热片冷却风扇报警

- 1、检测电源单元散热片上的风扇是否停止旋转或转速异常，更换风扇；

- 2、检查控制侧板是否插牢；

- 3、更换电源单元。

SV0607：主电源缺相报警

- 1、检查输入电源是否正常，是否缺相；

- 2、更换PSM单元。