

穆勒IZMB6-V2500断路器维修开关出现频繁跳闸,储能异响

产品名称	穆勒IZMB6-V2500断路器维修开关出现频繁跳闸,储能异响
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

这两天遇到一台穆勒断路器，2000A的开关老是出现经常跳闸，又不能合闸，要怎样维修？如何维修？维修穆勒断路器先要检查线路、接通电源。闭合电磁铁不能使智能型断路器合闸，原因：无电源电压 电源容量不够。排除方法：检查线路、接通电源 分励脱扣器不能使智能型断路器断开，原因：无电源电压 电源容量不够。排除方法：检查线路、接通电源。检查操作电压应大于85% Ue。故障电流均超过长延时、短延时、瞬时整定值，只出现瞬时动作，无短延时、长延时动作。原因：长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理，整定在同一电源值范围。排除方法：重新设定。智能型断路器频繁跳闸，原因：现场过负荷运行引起过载保护跳闸，由于过载热记忆功能未能及时断电清除，又重新合闸。排除方法：控制器断电一次。或30min后再合闸智能型断路器 抽屉式智能型断路器摇手柄不能插入智能型断路器，原因：抽屉式导轨或智能型断路器本体没有完全推进去。排除方法：把轨道或智能型断路器本体推到底。抽屉式智能型断路器本体在断开位置时不能抽出智能型断路器，原因 摇手柄未拔出。智能型断路器没有完全达到“分离”位置。排除方法：拔出摇手柄。将断路器完全摇到“分离”位置。