

烟台电动叉车配套电瓶充电机除尘保养/叉车电池充电器故障维修

产品名称	烟台电动叉车配套电瓶充电机除尘保养/叉车电池充电器故障维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台电动叉车配套电瓶充电机除尘保养/叉车电池充电器故障维修

叉车充电器使用注意事项

- 1、电池极性不能接反，否则会损坏智能充电机和电池。智能充电机应安装在专用的通风良好、干燥、无严重粉尘、无腐蚀性气体、无强电磁场干扰的场所。机壳应可靠接地（箱体后下部有接地螺栓）。
- 2、智能充电机适用于室内外，非车载使用，机内严禁进水。
- 3、智能充电机输入电源为两相 $380V \pm 5\%$,50HZ，输入导线截面不小于62。
- 4、输出线应视距离远近，选用适合的电缆，线路总压降不大于5%。
- 5、智能充电机适用于环境温度为-10 ~ 50，海拔高度小于1000米，机器使用时距周边影响其通风散热的墙体等障碍物应大于0.6米，要定期检查风机是否运转正常。
- 6、充电时候先插上蓄电池插头后接通电源，充电完成后先切断电源后拨开蓄电池插头。

叉车充电器常见故障 及维修方法

- 1、电源指示灯不亮，充电指示灯也不亮。

维修方法：检查叉车充电器输入电源插头与市电有没有连接好，可将叉车充电器输入插头插至正常的电源插座中试一下，如情况依旧，将充电器外壳打开，观察一下机内部的保险丝有没有断，如没有断，先检查一下电源输入线是否良好，在排除电源输入线的故障后，应检查一下电路板上高压区附近的元器件是否有虚焊，保险丝座是否有接触不良现象，重点检查变压器T1、三极管V1、V2等是否有虚焊现象。另外，R5或R6开路，也会引起上述故障。如机内保险丝已断，一定不能更换大安培的保险丝管（充电器的保险丝管一般为2A），着重检查D1-D4、V1、V2、R4、R7及D15、D21有无损坏，如发现有损坏，可选择同类型的更换。请注意，上述元件损坏时，可能会同时损坏一到二个，有时可能会同时损坏好几个，检修时需要逐一检查、更换这些元件后才能通上电。