

武汉变速箱换油 花都

产品名称	武汉变速箱换油 花都
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

油压电磁阀是最重要的，油路板上的主油压调节是不可以动的，但是有时你必须清洗主油压阀，要注意做好这个记号

4挡离合器片容易烧，武汉变速箱换油，电磁阀线和电磁阀容易损坏，电磁线1，3，4号高温后容易产生联接现象，但系统无故障码，TCC阀容易拉毛发卡，造成踩刹车会熄火或抖动.油泵上最小的钢环磨损后容易造成没有爬行现象.另外冲击和主油压电磁阀电流值关系非常大，另外换挡质量阀和皮碗质量和装配间隙都有很大关系.

行驶中引擎转速高

故障情况：这个问题也包括平稳行驶中一直转速高和提速过程中转速两种情况：

平稳过程中转速高

这种情况比较容易测试，比方一部引擎排量2.0的车辆平时在2600转即可车速达到100公里，如果一段时间经常需要3000转或更多方可以达到100公里，则说明有故障，一般这种故障是由于变速箱高速档失效或者变扭器内部锁止离合器失效引起的，需要立即检修变速箱。

解决的方法是用原厂仪器做节气门的基本设定，变速箱的基本设定（在无任何故障码的情况设定）。然后行使50--80公里（变速箱电脑自我学习）。

1 - 2 档或N - D . N - R是N 9 2 通过泻掉主油压来减少冲击。（当然B 2 的单向阀也起到同样的作用）；2 - 3 . 3 - 4 是通过N 9 4 来改变2 - 3 . 3 - 4 正时阀的操作时间来减少冲击的。

怠速3.4---3.8KG: 2000转时12.4---13.2KG

热车D档3.4-3.8KG 2000转12.4以上 R档7-8KG

武汉变速箱换油-花都(推荐商家)由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司位于武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前花都在工业维修、安装中享有良好的声誉。花都取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。花都全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。