

# 武汉变速箱换油 武汉花都全球自动

产品名称	武汉变速箱换油 武汉花都全球自动
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

## 产品详情

如果车主平常不注意变速箱的维修保养很容易就会出现变速箱故障。如果入档有强烈的冲击感觉即定位入档冲击，需要说明的是任何的自动变速箱入档都有一定程度的冲击感觉，如果丝毫的感觉都没有，反而说明内部有故障，但这个冲击比较大是不能够接受的，而引发的这个问题的原因就很复杂而且包括除了变速箱以外的很多方面。入档死火的情况是入档时引擎会死火，这种问题在冷车时比较明显，引发这个问题有变速箱的问题也有其他车身系统的问题

解决的方法是用原厂仪器做节气门的基本设定，变速箱的基本设定（在无任何故障码的情况设定）。然后行使50--80公里（变速箱电脑自我学习）。

1 - 2 档或N - D . N - R是N 9 2 通过泻掉主油压来减少冲击。（当然B 2 的单向阀也起到同样的作用）；2 - 3 . 3 - 4 是通过N 9 4 来改变2 - 3 . 3 - 4 正时阀的操作时间来减少冲击的。

怠速3.4---3.8KG: 2000转时12.4---13.2KG

热车D档3.4-3.8KG 2000转12.4以上 R档7-8KG

散热管或散热器被堵的主要根源之一是脏东西，值得一提的是在正常情况下脏东西的来源是变扭器，变扭器是藏污纳垢的好地方，不翻新是难以清洗干净的，而且变扭器在进行锁止时往往会磨损锁止离合器片，武汉变速箱换油，产生的磨屑会随着ATF流入散热器，久而久之引起堵塞。在有些变速箱内比如41TE，这个问题很突出，锁止片磨屑的大量产生，纠其根源是由于阀体内的变扭器压力调节系统的设计有问题，导致变扭器在刚开始锁止时作用压力过大，有一个压力的冲击峰。武汉变速箱换油-武汉花都全球自动(图)由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉花都全球自动变速箱有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!