

提供扫地机器人维修外包服务以及其他电子产品维修服务

产品名称	提供扫地机器人维修外包服务以及其他电子产品维修服务
公司名称	深圳市浩通天成国际物流有限公司-保税仓储报关部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区龙田街道南布社区兰金十一路10号成城发工业园
联系电话	15818752481 15818752481

产品详情

高速磁浮列车具备很强的加减速能力，时速从0加速至600公里，大约需要22至23公里，加速时间只需3分半钟；时速从600公里减速至0，大约需要15至16公里，减速时间约3分钟

这是扫地机出现问题一些实际解决方案，这只是其中的一部分

- 1、跑机中暂停故障描述：按启动键启动，机器跑几秒钟就暂停，风机、边刷和轮子都不转，要重启机器。维修方法：拔掉风机试一试。如果拔掉风机能正常，就是风机不良。拔掉左右轮子启动机器检查是否还有这种不良现象，如果还有，说明是主板出了问题，需要更换主板，如果拔了轮子就好了，那就说明是轮子的问题，需要更换轮子
- 2、不开机故障描述：按开关机键不能开机。维修方法：机器放置时间过长，电池没电，需要用充电座或适配器进行充电。请检查电池排线跟主板连接是否松动，脱落。如果机器开关频繁，请检查按键开关有没有损坏。当都不是以上原因时，需要更换主板。
- 3、不关机故障描述：开机后，按开关机键，不能关机。维修方法：如果机器开关频繁，请检查按键开关有没有损坏。请检查面壳连接排线是否松动，脱落。未检查出异常时，需要更换主板。
- 4、边刷不转故障描述：中扫转和边刷不转;中扫不转和边刷转；边刷和中扫都不转。维修方法：检查主中扫牙箱是否在转，如果中扫牙箱在转的话再检查中扫是否有异物缠绕。检查边扫牙箱是否在转，如果边扫牙箱在转的话再检查边扫是否有异物缠绕，中扫牙箱和边扫牙箱都不转的话，只能更换牙箱
- 5、风机无吸力故障描述：开机后风机不转。维修方法：检查风机与主板的连线是否接触良好。用好的风机替换，如果正常就是风机不良。换了风机还不好，检查主板是否正常
- 6、左/右轮不转故障描述：机器启动后，左/右轮不转动，边刷/风机，中扫工作正常。维修方法：先检查左右轮子有没有异物卡死，主板与轮子导线是否松动。如果只有一个轮子不转，说明不转的那个轮子坏了，需要更换轮子，如果不是，则需要更换主板。机器启动往一边斜走，走走停停或者撞到墙后就暂停报警异常
- 4，检查机器的碰撞开关是否卡住
- 7、遥控不灵敏故障描述：APP上的按键，有时能遥控有时不能遥控。维修方法：检查遥控器电池的电压是不是太低。如果不是电池太低，就检查设备的软件版本是不是相对应的，软件版本另有说明。网络延迟也会导致APP遥控不灵敏。如果以上都不是，就重新刷机。刷机还不能解决就更换主板
- 8、找充电座故障描述：机器清扫完毕找不到充电座或者找充电座慢。维修方法：能找到充电座但是很慢，看面板上的保护膜是不是起翘。如果没有起翘就查看红外接收器是否有遮挡。有遮挡就把固定红外接收管的卡扣槽子扩大。完全找不到充电座，看是不是

机器红外接收管损坏9、机器放置太久，充不进电故障描述：机器放置一个月以上时，不能开机，对主机进行充电，一会儿绿灯就灭掉，提示充满电了。工作一会就没有电了。维修方法：用适配器对主机进行直接充电，绿灯灭后，仍需要充电一小时，此时是小电池充电，用来激活电池，一小时后，机器停充一分钟，再次对主机进行充电，就可以正常充电了，如果还不行，请再次补充一小时，再次激活电池，这样反复三次，就完全可以激活电池。