

深圳石岩叉车维修，排除液压叉车故障

产品名称	深圳石岩叉车维修，排除液压叉车故障
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:咏鑫 型号:液压叉车 产地:深圳石岩
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

深圳石岩叉车维修，排除液压叉车故障，深圳咏鑫升降机各种液压叉车销售售后服务，产品有手动液压叉车和电动液压叉车，液压升降机等，公司维修保养优势在于技术上的维修资料更丰富，服务更规范。如在叉车故障检测方面，以的检测仪器以及相应数据让叉车得到及时的维修，来减少不必要的配件浪费及叉车停滞率。维修中更换的配件多以原厂配件及品牌配件为主，坚决杜绝使用假冒伪劣配件，质量有所保障。公司的每一位维修技师均受过品牌系统的培训，精通维修各种进口及国产品牌的电动平衡重、前移式、托盘车、堆高叉车，内燃平衡重叉车，升高装卸平台叉车，手动液压叉车。

深圳石岩叉车维修，排除液压叉车故障

一、液压叉车维修方法

液压叉车维修方法及故障原因主要有以下几点，由敝司维修师傅多年维修经验所总结，希望对大家有所帮助。液压叉车的液压系统常见的故障有起升跳动、货叉自行下降、门架自行前倾、起重量达不到额定值、起升可速度慢等。可以按以下的方法去维修。

1、起升跳动，现象，起升时，门架发生了跳动现象。出现这种故障的原因是起升液压缸中有空气、齿轮泵性能不良、换向阀动作不灵活、油液不干净。维修方法：首先可以松开起升液压缸上的放气螺塞，将起升液压缸内的空气放出；检查叉车所用油清洁度。如果仍然不能清除跳动，则要检查换向阀和齿轮泵的工作情况，如还是工作不良，应修复或更换。

2、货叉自行下降及门架自行前倾。现象，货叉升起后，自动下降或门架自动前倾。出现这种故障的原因是分配阀与阀芯与阀体之间磨损严重，油液自动流回油箱；液压系统有泄露处；起升、倾斜液压缸密封圈损坏而使前、后腔连通；单向限速阀损坏。维修方法有：首先检查各液压元件和各连接管路有无泄露，如有，应修复。如果只有货叉自行下降现象，则应检查单向限速及换向阀。如果只是有倾斜液压缸自行前倾现象。则应该检查倾斜缸密封圈或换向阀工作情况。如有损坏处，应该维修好或更换。

3、起重量达不到额定值。现象，起升重量低，达不到额定值。出现这种故障的原因是齿轮泵损坏或漏油；安全阀压力过低；油管或起升液压缸漏油；起升液压缸变形或损坏；油箱缺油。维修方法：首先检查液压油箱是否缺油；检查各元件有无漏油处，查明原因后给予排除；要查看起升液压缸是否有变形；检查、调整安全阀压力大小。

4、起升可速度慢，现象货叉起升时，速度太慢。故障原因：齿轮泵供油量不足；安全阀失灵；起升液压缸磨损严重，使阀芯与阀体间配合间隙太大；系统中有空气；系统有漏油处。维修方法：首先检查各接头、各密封元件垫及结构内部有无漏油处，如有，则要更换；给系统放气，如果仍然不能排除，则要拆出检查下起升液压缸、齿轮泵及安全阀的工作情况，达不到技术要求则应该修配或更换。