

# 郑州贝朗净水器售后维修电话更换滤芯随叫随到

产品名称	郑州贝朗净水器售后维修电话更换滤芯随叫随到
公司名称	郑州市金水区和谐家电维修店
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区玉凤路燕南路北瑞丰苑2单元1201号（经营场所）
联系电话	4009989117 13643837457

## 产品详情

### 贝朗净水器售后电话

现在我们人类面临的比较大的一个问题就是水资源问题了!大家也知道淡水资源分布的本来就比较少，再加上人们的不合理利用使淡水资源面临着紧缺的问题。不知大家发现没有现在我们日常生活当中饮用的水，水质非常的差，为了缓解这种情况人们研发出了净水器。相信很多人都知道这种净水设备吧!大家知道贝朗净水器怎么换滤芯吗?接下来小编就为大家做一下简单的介绍吧!

### 贝朗净水器怎么换滤芯?详细方法介绍

#### 家用贝朗净水器是否更换滤芯的判断方法

- 1、出水流量很小，不能满足正常需要(说明滤芯堵塞，应清洗滤芯以便恢复正常流量)，经清洗后流量仍然很小，不能满足需要;
- 2、出水口感下降口感与自来水接近，即不能去除自来水的氯味，说明活性炭滤芯已经吸附饱和，活性炭失效;
- 3、软化芯再生后不能恢复软化功能或软化效果达不到要求;
- 4、滤芯使用时间到达两年。

## 家用贝朗净水器滤芯寿命

家用贝朗净水机的滤芯更换周期是根据滤芯质量、过滤水质、过滤水量来决定的。通常用户会问滤芯可用多少时间，或问滤芯可过滤多少水，这询问的就是滤芯寿命。用多少时间或多少水来表示滤芯寿命，是一种通俗的表示方法，但不是科学的表述方法，这两种表述都是极不准确的。科学的表示方法应是指滤芯处理污染物的数量。

贝朗净水机滤芯更换步骤如下：

- 1、关闭三通上的进水球阀，打开净水龙头排空机内余水；
- 2、手握主滤芯横向转动(向内)90度左右，向下取出滤芯；
- 3、打开新滤芯包装，摘下滤嘴封盖，垂直对准机头向上插入，横向转动(向外)90度左右扣紧，轻轻摇动主芯确保安正，以防漏水；
- 4、打开进水球阀，此时净水龙头未关，数秒后出水，任其自排10分钟，一是激活滤芯保证过滤功能同时延长使用寿命，二是可能会有少量活性炭粉末冲出导致深颜色水待其流清；
- 5、观察主芯是否漏水，10分钟后关闭净水龙头，安装完成。

## 纯水机滤芯更换方法

工具准备：沁园纯水机滤芯更换需要原装滤芯，配备小工具，拖把等工具和原料。

在更换前置三级滤芯时，先关掉电镀球阀及压力桶球阀，打开鹅颈龙头，以排清管道中残留水，待水不再流出后，用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开，取出旧的滤芯，装入同规格新的滤芯，将滤壳上方的黑色“O”型圈，涂上如凡士林等润滑剂，再将“O”型圈放入滤壳中的凹槽内，以垂直方式，旋紧滤壳，尽量避免让“O”型圈移位，\*后再打开电镀球阀及压力桶球阀。

## 纯水机RO反渗透膜的更换方法

更好纯水机RO反渗透膜时，先关闭电镀球阀，稍等十分钟后旋开膜壳右方的螺帽接头，将水管拔出，再关闭压力桶球阀，旋开其上方的螺帽接头，并将水管导入一个空桶或洗水槽内，用左手扶紧反渗透膜管，再用钳子夹住旧的反渗透膜，将其用力拔出膜壳外。将新开封的反渗透膜塞入反渗透膜管，直到有两个黑色小“O”型圈的一端顶到膜壳的底端为止，再将膜壳盖旋紧。塞入水管，并旋紧接头螺帽。之后再打开电镀球阀，让机器运行两小时以上，使系统进入正常造水状态后，再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。

