汇川伺服驱动器常见故障及维修故障现象

产品名称	汇川伺服驱动器常见故障及维修故障现象
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

汇川伺服驱动器维修故障现象:当伺服驱动器的控制回路电源(L1C、L2C)上电后,伺服驱动器数码管无显示。造成伺服驱动器维修面板不显示故障的原因有以下几点: 伺服驱动板和控制板连接的排线松脱; 开关电源电路不良; 伺服驱动器显示板上数码管不良; 显示相关电路不良。对伺服驱动器维修面板不显示故障的详细检测方法与处理措施: 检查伺服驱器的内部驱动板和控制板连接的排线松脱;1)拆开伺服驱动器塑胶盒体,拆下控制板;2)检查控制板和驱动板连接的排线是否松脱,若有松脱请重新可靠连接。 伺服驱动器维修时要确定开关电源电路是否不良:1)拆开驱动器塑胶盒体,拆下控制板;2)确认控制板与驱动板连接的排线已经可靠连接,面板仍然无显示,用万用表电压档测量显示板划0的4、5脚,仍然测量不到电压值(正常值为+5V),可以确定是开关电源电路不良 确认驱动器显示板数码管或其他相关电路不良:1)拆开驱动器塑胶盒体,拆下控制板;2)确认控制板与驱动板连接的排线已经可靠连接,面板仍然无显示,用万用表电压档测量显示板划10的4、5脚,测量到+5V电压值,则说明显示板供电正常,显示板不显示是因为显示相关电路或者数码管不良。