

# 供应龙岗坂田空调拆装清洗,深圳坂田空调安装加雪种

产品名称	供应龙岗坂田空调拆装清洗,深圳坂田空调安装加雪种
公司名称	深圳市名鑫电器制冷设备工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区沙背坳二区四巷3号102（注册地址）
联系电话	13602660521 13602660521

## 产品详情

龙岗坂田空调拆装公司指出能级不能进行调节，通常情况下是由于“电脏”造成的，原因是冰机油路系统不干净，脏东西将电磁阀阀芯卡住或者是阀体内弹簧卡在阀体内腔，使电磁阀不能正常工作，阀芯始终处于常开状态，电磁阀在未动作时油路上不断有油进入油活塞推动其作用，使增载油路始终处于打开状态，能级不断上升直至\*\*\*。此时可将冰机系统内部进行泄压至零，拆卸低压级增减载电磁阀（共四只），将阀芯、阀体、弹簧清洗吹扫，密封面检查清理，检测四组电磁阀是否正常，然后重新装配好后即可。发生“电脏”现象后，可将油泵前过滤器进行吹扫清洗，定期检测冰机润滑油的油品，如发现油品指标已超范围，则必须更换油品。 龙岗坂田空调拆装公司指出经现场对电磁阀组的拆检和清洗重新装回，开机运行后，仍然出现低压级能级自动增载现象。将油分配总管上供电磁阀组的总供油阀和回压缩机组的回油阀关闭，切断油路的进出，压缩机仍能自动增载，根据以上现象，判定是机组滑阀内部的泄漏。 龙岗坂田空调拆装公司指出经确认后“O”型密封圈有损伤，拆卸程序如下：  
放尽机组内部了气体压力，拆下指示计、卸载盖和相应的控制线，拆下联轴器；拆下固定卸载活塞的锁紧螺母，平衡活塞和卸载油缸将同时被拆下（注意不要将平衡活塞与卸载油缸分开拆，为了避免再装进的麻烦）；拆下低压级的吸气口盖，低压级的喷油管，低压级的排气口盖和主机侧的联轴器，用两只M8螺栓拆出轴封、固定环和骨架油封；更换卸载推杆的“O”型密封圈。 深圳空调拆装 龙岗坂田空调拆装深圳空调维修