

延安市500kw发电机出租 应急发电车租赁 本地租赁公司

产品名称	延安市500kw发电机出租 应急发电车租赁 本地租赁公司
公司名称	山东坦途新能源发电有限公司
价格	1143.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50kw-2000kw 发货地:坦途发电机租赁公司
公司地址	各地均设有分公司
联系电话	13145313114 13145313114

产品详情

延安市500kw发电机出租 应急发电车租赁 本地租赁公司. 本公司专-

业从事、山东发电车出租、河北发电机租赁

.静音发电机出租.发电车租赁.柴油发电机组，规格齐全；功率从5KW ~ 1100KW 具体规格有：30KW、50 KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW 供客户选择。公司发电机组牌有康明斯、劳斯莱斯、沃尔沃、大宇、斯太尔、杭发斯太尔代理、上柴、潍柴、贵柴、一拖（洛拖）等机型，我公司发电机组较显著的特点是可靠、噪音低、节能环保。本公司守信用、重合同，承诺以的技术设备、周到的**服务让新老客户满意，我们期待与您的合作. 库存大量国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务，电开通，随时为用户提供咨询服务。每台发电机都配备专-

业工程师现场安装调试及，机组出现故障，工程师现场帮您解决问题，让您没有后顾之忧。

延安市500kw发电机出租,拆卸柴油机并不难，但拆缸汽缸盖螺母一般都有一定的要求。例如，柴油发电机组在拆卸汽缸盖螺母时一定要按对角从外向里逐步拆解，并分2—3次进行，不要待一个螺母拆完后再拆第二个、正确的方法应是：一个螺母拧松后，在拧第二个，逐个一次来回拆卸。

1、双头螺丝的拆卸。在拆卸时可用双螺母进行法，一般情况下可不用拆卸。 2、锈蚀螺母的拆卸。对于生锈的螺母可采用先紧后松的方法进行拆卸，也可用喷灯均匀加热的方法进行拆卸。 3、过盈配合件的拆卸。一般用专用工具进行拆卸。 4、做记号，系标签。这是一项很重要的工作，拆卸下的部件(如喷油器、连杆、推杆、挺杆、摇臂、进气门、排气门、汽门弹簧、气门锁片、气门卡簧、连杆螺母、高压油管、各种垫片等)都要用标签标明是第几缸的，各种部件之间的相对位置也要说明是第几缸的，因为在柴油机运转过程中，每缸的磨损均有一定的差别。

发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通无阻，并要避免排出的热空气再进入

发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。

流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，耦合好要用定位销固定。安装前要复测耦合情况。

发电机出线盒内接线端头上打有U、V、W、N印记，不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。

滑动轴承的发电机在耦合时，发电机中心的高度要调整得你柴油机中心略地些，这样柴油机上的飞轮的重量就不会转移到发电机轴承上，否则发电机轴承将额外承受飞轮的重量，不利于滑动轴承油膜的形成，导致发热，甚至烧毁轴承。这类发电机的联轴器上也不能带任何重物。

如果在供电系统中的各台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定。为使发电机运行不致过热，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过大，在中线上应加装中线电抗器加以限制。

按原理图或接线图，选择合适的电力电缆，用铜接头来接线，铜接头与汇流排，汇流排与汇流排固紧后，其接头处局部间隙不大于0.05mm，导线间的距离不大于10mm，还需加装必要的接地线。

发电机安装注意事项你知道了吧!对于柴油发电机正确停机需要注意几点：在对发电机进行停机工作时，我们会按一下停机键就OK。这各方法虽然简单，但是我们在对发电机组进行保养的时候，我们就需要对部件进行停机处理，对于发电机停机处理注意事项今-天发电机租赁小编就和大家一起看看：

一、正常停机的情况下：

1)逐渐卸去负载,断开负载开关;

2)空车运行数分钟后再推动油泵手柄停止供油，待停机后手柄复位;

3)短期停车可不关燃油开关，防止空气进入燃油系，长期停车应在停车后关上燃油开关。

二、紧急停机情况下：

我们需要查看机组各个部件的情况，然后就可以停机了，但是一般情况下我们没时间来检查机组的情况，就需要强行停机，那个时候，我们在机组停机后再对其进行检查。柴油发电机的正确操作可以使得机组的使用寿命增长，以及使得其优秀状态一直持续，满足我们日常供电的同时，能够在市电突然断去的时候立即供电，达到机组备用电源的作用，保证您的生产，保障您的生活安全。