

回龙观风雅园二区博世壁挂炉维修

产品名称	回龙观风雅园二区博世壁挂炉维修
公司名称	北京成海厨房设备维修中心
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观
联系电话	86-01059488709 18701600165

产品详情

博世壁挂炉的故障特征有以下几点：1、对于安全性最重要的一点是要求壁挂炉在出现问题时，燃气必须被切断。博世壁挂炉可在1秒种之内切断煤气阀，避免意外事故的发生。使用离子式熄火保护，灵敏度很高，同时煤气阀内有三道阀：主气阀、比例调节阀、安全阀。所有这些能够保证燃气部分的安全。

2、当采暖水温(室温)达到设定要求时，火焰会熄灭，风机停止，水泵正常运转。当低于设定要求时，会自动启动，风机、水泵均运转。3、当采暖水温达到85摄氏度时，限温保护启动，机器停止工作，低于此温度(-3度)时，机器自动启动。限定卫生热水温度不超过65，以避免水系统内结垢及高温热水对人员的烫伤。4、

过压保护装置，当采暖系统压力过高，超过3bar时，水会从安全阀自动放散，以保护采暖系统。5、水泵防过载保护：当采暖系统外部阻力太大时，自动旁通会工作，如果阻力过大过载保护将起作用，关闭壁挂炉。6、风压保护装置，当烟道堵塞或有倒风情况发生时，火焰自动熄灭，当堵塞排除或风向、风力改变后，机器自动启动。7、

低水压保护：水压过低则机器不会启动，只有当压力大于0.2bar时才可以启动采暖炉。8、停电时机器停止工作，当电源重新接通时，机器会自动恢复正常工作状态。9、停气，由于某种原因断气时，机器会自动停止工作，处于停机状态，来气后不能自动恢复，须手动才能恢复正常工作状态。停气须手动恢复主要是出于安全性考虑，让用户有安全感，同时让用户自检，发现问题并与物业、燃气公司联系。10、防冻保护：为保护采暖炉，当感应到采暖水温达到5度时，才会启动采暖炉采暖，直至水温达到30度才停止工作，这样做的目的是节能。前提条件是水、电、气均处于工作状态，无论处于冬季、夏季还是停机位置，它均起作用。

博世壁挂炉每一台在出厂前均进行过严格的检测，全部合格后才能销往世界各地。在安全性问题上，还有一点需要说明，即安装和操作应按照厂家的要求和规范、以及有关的法律、法规进行，避免出现人为的安全隐患。