

# 专业裁断机维修深圳市宝安区、罗湖区、盐田区、南山区

产品名称	专业裁断机维修深圳市宝安区、罗湖区、盐田区、南山区
公司名称	东莞市厚街厚泰机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市厚街镇宝屯村西环路边
联系电话	86-076981561771 13827253385

## 产品详情

你选择我们的理由是：【所有本公司更换的配件保用壹年】生产厂家技术员、高技术、高质量、高效率、（接电后一个工作日到达）、价格实惠，欢迎你的来电13827253385蔡先生 qq752962037

主要维修项目包括：油路系统检修及液压元件更换，电路系统检修及电器元件更换，液压油缸检修及更换油封，油缸缸筒及活塞杆修复，易损机械零配件更换、更换液压油、维护和保养等。

裁断机维修服务区域：深圳地区、东莞地区、广州地区、佛山地区、中山地区、珠海地区，江门地区，以及广东省其他城市和地区。

裁断机会发生的故障如下：油缸漏油、机器没有压力、压力不稳定、马达油泵出现噪音大、速度减慢降低或上升后死机不能上升或下降等等！裁断机常见液压故障及解决方法：一、工作压力不足。故障分析：1.裁料层过厚；2.刀模设定行程调得太低；3.过滤网堵塞；4.油泵损坏。解决方法：1.减少料层；2.调至适当位置；3.清洗或更换过滤器；4.更换油泵。二、漏油现象。故障分析：1.油缸油封老化；2.高压油管接头松动；解决方法：1.更换油封2.拧紧接头。三、马达油泵出现噪音。故障分析：1.油泵转动胶粒磨损；2.过滤网堵塞；3.液压油损耗；4.油泵轴承损坏。解决方法：1.更换胶粒；2.清洗过滤网；3.加足液压油；4.更换轴承；5.更换油封；6.更换轴承。四、速度减慢降低或上升后死机不能上升或下降。故障分析：1.油缸密封圈老化；2.电磁阀阀芯磨损严重；3.压力油粘度降低；4.主继电器接触不良；5.主路不能切换；6.电磁阀卡死。解决方法：1.更换密封圈；2.更换电磁阀；3.更换压力油；4.检查线路；5.清洗阀体。本公司拥有15年生产裁断机、鞋机设备的经验，有一支经验丰富和技术精湛的队伍！专业生产、销售、维修30吨、40、50、60、80、100、四柱油压裁断机、25吨平面机、12、20吨摇臂裁断机，同时维修各种型号裁断机和鞋机设备！！