

上海22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修

产品名称	上海22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司

AB变频器常见故障一、电动机不能启动原因:没有输出电压送给电动机补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号,起动信号是否存在。VO端子01是否激活,核查P036与组态是否匹配。核查A095是否没有禁止转动。

22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司AB变频器常见故障二、变频器不能从端子排连接线所送入的启动或运行输入启动

原因:变频器存在故障。这类原因补救措施主要是清除故障,按停止键,重

新上点，将A100设置为选项1“清除故障”。若A051-A052被设置为选项7“清除故障”，则重新送入数字量输入信号。

编程不正确。补救措施为检查参数设置。变频器维修输入接线不正确。补救措施:正确接线并/或安装跳线。

22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司

AB变频器常见故障三、变频器不能从集成式键盘启动原因:集成式键盘没被使能。将参数P036设置为选项0，将参数A051-A052设置为选项5，并激活输入。I/O端子01的“停止”输入信号不存在。正确接线并/或安装跳线。AB变频器常见故障四、变频器对速度命令不作响应

原因:速度命令源中没有给定速度。检查参数D012，看控制信号来源是否正确。如果是模拟量输入，则检查接线并用表计检查信号是否存在。检查参数D002，核查命令是否正确。通过远程设备或数字量输入选择了不正确的基准信号源。检查参数D012，检查参数D014，看输入是否选择交流电源。核查A051-

A052的设置，检查P038中的速度基准来源。如果有必要就重新编程。

22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司AB变频器常见故障五、电动机和或变频器不能加速到命令速度原因与措施:加速时间过长。对参数P039或A067重新编程。额外的负载或太短的加速时间促使变频器达到电流极限，从而

放慢或停止加速。比较D003和A089去掉额外负载或对参数P039或A067重新编程。检查|

A084的设置是否不恰当。速度命令源或数值不是预期值。核查D002、 D012的速度命令是否恰当。过编程阻止变频器的输出超过极限值。检查P035，确保速度不会受到编程的限制。22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司

AB变频器常见故障六、电动机运行不稳定原因与措施:电动机输入数据不正确。将电动机铭牌数据正确地输入到P031、 P032和P033.使能A097，用A084缩小推进电压。AB变频器常见故障七、变频器不能使电动机反向运转反向控制没有选择数字量输入。检查数字量输入X选择为反向运行模式选择正确的输入和程序。数字量输入接线不正确。检查输入接线。电动机反转的布线定相不当。交换电动机的两根导线。反向被禁止。检查A095。

22F-D4P2N103罗克韦尔AB变频器维修检测——专业AB伺服驱动器变频器维修——上海施承电气自动化有限公司

承接全国工业机器人、工控自动化维修：湖南,西藏,北京,晋州,宗文区,昌平,通州区,广东,广州,深圳,珠海,江门,天津,福建,福州,厦门,泉州,晋江,三明,龙岩,南平,福清,连江,漳州,山东,河北,石家庄,保定,唐山,河南,聊城,淄博,滨州,潍坊,东营,莱芜,济南,青岛,重庆,陕西,西安,宝鸡,安康,铜川,汉中,渭南,咸阳,汉中,兴平,江西,南昌,吉安,三原,上海,浦东,黄埔,静安,长宁,虹口,徐汇,普陀,松江,宝山,青浦,金山,奉贤,南汇,江苏,南京,江阴,苏州,昆山,太仓,吴江,通州,无锡,如东,启东,海安,扬州,江都,宝应,秦州,徐州,丰县,盐城,东台,张家港,连云港,浙江,杭州,绍兴,温州,湖州,嘉兴,金华,义乌,永康,武义,安吉,台州,常州,安徽,合肥,安庆,马鞍山,来安,亳州,太和,黄山,宿州,桐城,四川,成都,重庆,都江堰,攀枝花,成都,广西,南宁,梧州,贺州,海南,昆阳,保山,丽江,贵州,贵阳,遵

义,湖北,武汉,宜昌,荆州,随州,辽宁,沈阳,锦州,丹东,大连,辽阳,黑龙江,哈尔滨,吉林,长春,白城,内蒙古,齐齐哈尔,呼和浩特,宁夏,银川,青海,西宁