

广东省惠州市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子维修服务

产品名称	广东省惠州市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子维修服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

2、检查各端子及设备连线处是否压紧，有无虚接。3、检查控制柜内所有的断路器和保险丝开关。4、用万用表测试火线、零线之间以及对地有无短路。5、断开所有的断路器和保险丝开关。第二：上电测试1、用万用表测试进线电源的各相及零线电压是否正常。

2、从总闸开始，逐个分路开关送电。3、确认开关电源DC24伏输出正常后，再合闸直流开关，给PLC供电。

第三：打点测试首先在PLC编程软件中新建监控表，并添加所有需测试的输入输出点。

1、DI点测试，准备一根短接导线，将DI点与24伏正依次短接，查看PLC上的状态灯及监控表中是否正常采集。

2、DO点测试，将监控表中的DO点依次设置为1，查看PLC上的状态灯及相关的中间继电器是否正常点亮。

3、AI点测试，使用信号发生器给PLC的模拟量采集通道施加电压或电流。以0~10伏采集为例，依次给0伏、5伏、10伏三个信号，查看监控表中对应通道是否正常采集到0、13824和27648这三个值。

4、IO点测。给监控表中的IO通道依次赋值0、13824和27648。如果输出是0~10伏，万用表测量对应的IO通道应该能依次测量到0伏、5伏和10伏。