

郑州登奇伺服电机维修华大伺服驱动器维修中心

产品名称	郑州登奇伺服电机维修华大伺服驱动器维修中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

HSV-16 系列使用说明书

版权所有 2005 武汉华中数控股份有限公司。保留权利 84

续表

报警

代码

名称

运行状态 原因 处理方法

接通控制

电源时出

现

电路板故障。 换伺服驱动器。

电机U、V、W

引线接错。

编码器电缆引

线接错。

正确接线。

接通主电

源及控制

线，输入指

令脉冲，电

机不转动 编码器故障。 换伺服电机。

设定位置超差检

测范围大小。

增加位置超差检测范

围。

位置比例增益太

小。

增加增益。

转矩不足。

检查转矩限制值。

减小负载容量。

更换大功率的驱动

器和电机。

12

跟踪

误差

过大

电机运行

过程中出

指令脉冲频率太

高。

降低频率。

转矩不足。 检查转矩限制值。

伺服驱动器故障 更换伺服驱动器

13

软件

过热

受到干扰 增加线路滤波器。

远离干扰源。

输入控制电源不

稳定

检查控制电源电压。

检查控制电源功率。

14 伺服驱动器故障 更换伺服驱动器

控制

参数

读错

误

远离干扰源。