

# 发那科FANUC数控系统按键失灵部分按键不能用维修一站式服务中心

产品名称	发那科FANUC数控系统按键失灵部分按键不能用维修一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

7 SPM 的LED 上显示09 ( ALM 红灯点亮)。主轴模块晶体管回路过载报警。1. 观察是  
否和时间有关, 如果是长时间开机后出现, 而停机一段时间后再开无报警, 则是电机负载太  
大, 应检查机械负载或电机或切削量太大。

2. 用万用表测量控制底板的OH1、OH2 之间应该是短路的, 如果开路, 检查单元上的热控  
开关是否坏了, 如果是短路的, 则控制底板断线或控制侧板与底板连接器接触不好, 重新插  
好。或更换控制板。

8 SPM 的LED 上显示11 ( ALM 红灯点亮)。直流侧电源电压太高。PSM 上会有01 AL 检  
查电源模块或三相输入电源线是否接触不好。