

洛阳发那科伺服电机维修全城上门低价000

产品名称	洛阳发那科伺服电机维修全城上门低价000
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

6

PSMR显示07报警。

控制板检测到直流侧高电压报警。一般发生在主轴电机减速时，此时SPM上显示11（ALM红灯点亮）。

1. 电源模块的功能是为后面的SPM，SVM提供电源和回馈制动作用，当PSM检测到需要执行回馈制动时，却不能执行或没有执行，就会出现此报警。

2. 只可能是PSM故障，或三相输入线接触不好，检查三相输入电压是否平衡，各接线端子或接触器、空气开关是否接触牢固。

3. 将电源模块送修。

7

PSMR显示08报警。

放电异常报警

3. 观察如果是在加工过程中出现，关机停一段时间后再开，如果报警消失，则是频繁启动停止造成放电太多，可修改加工程序，或减少切削量。

4. 主回路的放电模块故障，更换。

5. 放电控制回路故障，更换SPMR。

3. i系列主轴模块SPM 报警

1

SPM显示A，A0或A1报警
控制板检测到ROM或R1
AM或CPU故障，不能
进行正常工作。

1. 检查控制板（将SPM外壳拆下，即可拆下控制板）上的ROM芯片是否没有插好，或没有ROM，重新插好或购买更换。

2. 检查控制板的左上角两个大集成芯片的管脚是否有腐蚀，因为PSM的冷却风扇正对此芯片，热空气经过后冷却成水汽，使大片子的管脚被腐蚀有锈，购买新的控制板更换。