

东莞HITECH海泰克触摸屏屏破损、碎裂维修

产品名称	东莞HITECH海泰克触摸屏屏破损、碎裂维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	309.00/台
规格参数	海泰克:HITECH PWS660:PWS6A00T-N 中国:PWS6600S-P
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

东莞HITECH海泰克触摸屏屏破损、碎裂维修，触摸偏差，手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

重新校正位置。部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。故障二：触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；触摸屏发生故障；触摸屏控制卡发生故障；触摸屏信号线发生故障；计算机主机的串口发生故障；

海泰克触摸屏上电时间，长了花屏，计算机的操作系统发生故障；触摸屏驱动程序安装错误。解决：观察触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，信号灯为常亮，停止触摸后，信号灯恢复闪烁。如果信号灯在没有触摸时，仍然处于常亮状态，首先检查触摸屏是否需要清洁；其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符，以及计算机主机的串口是否正常工作。运行驱动盘中的COMDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2，并触摸屏幕，看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常，请检查软件的设置是否正确，是否与其他硬件设备发生冲突。

如没有数据滚出则硬件出现故障，具体故障点待定。运行驱动盘中的SAWDUMP命令，该命令为DOS下命令，运行程序时，该程序将询问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率，然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值，任一轴的数值为255时，则该轴的换能器出现故障，需进行维修。

普洛菲斯触摸屏按下开关键，主机无任何反应维修，PWS6000（新）PWS6600S-S/PWS6600S-P \PWS6600C-S/PWS6600C-P\PWS6800C-N、PWS6800C-P 7.5寸256色彩色;PWS6A00T-N、PWS6A00T-P PWS500 系列 3寸单色/黄绿色 16个按键开关

PWS700 系列 PWS700T为4.7寸4灰度触摸屏PWS1711 系列
PWS1711-STN为5.7寸4灰度触摸屏；PWS1711-CTN\PWS1760系列
PWS1760-STN为5.7寸16灰度触摸屏；PWS1760-CTN为5.7寸256色彩色触摸屏

PWS3260系列 PWS3261-FTN/PWS6A00T\PWS6A00T-P、PWS6A00T-S、PWS6800C-、PWS6700T-P
、PWS6700T-N、PWS6800C-N、PWS6800C-P、PWS6600C-N、PWS6600C-P、PWS6600C-
S、PWS6600S-N、PWS6600S-、PWS6600S-S、PWS6600T-S、PWS6600T-P、PWS6620S-N、PWS6620T-P
、PWS6620T-N、PWS6600T-N、PWS6620S-P、PWS-1711-CTN（16彩色）
、PWS-1711-STN（蓝色4灰阶）、PWS-700T-STN、PWS-700X-STN（蓝色4灰阶）（键盘;PWW-700X-
CK1）