

公明迳口空调安装移机维修案例方法

产品名称	公明迳口空调安装移机维修案例方法
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

公明迳口空调安装移机维修案例方法换滤波板机器工作正常。

海信KFR-50LW/BD空调室内、外机风机运转，但不制冷

- 1、把开关打开，选择模式为制冷状态；
- 2、待室外机运转后，用万用表测1-2号线有220V电压；
- 3、关机、断开电源，打开室外机前面板；
- 4、重新开机，等待5分钟后看室外机主接触器是否动作；
- 5、用万用表测接触器输出端无220V电压；
- 6、停机，断开主电源，用手压住接触器，用万用表电阻档测接触器上下两端，每组触点不通；更换新接触器，一切运行正常。

海信KFR-3301GW/D空调室内机冒烟

KFR-3301GW/D室内机所使用的变压器是低频变压器的一种，作用是实现信号能量的耦合和选择，以及改变相位、转换阻抗匹配、电流电压。当变压器在额定状态下工作时一旦电流电压过大超出额工作时就会出现过载现象。测用户电压达244伏，观察整机无连接错误、松动短路的地方，初步判断电压过高。经核对说明书，超出正常工作范围12伏，向用户讲明情况更换变压器，并配备一稳压器。工作正常。

检修经验及总结：在我们所生产的空调中，以KFR-28GW/BP*2等工作变压范围最高为260伏，以KF-2601GW/BP等工作电压最低为160伏，KFR-3301GW/D的正常工作电压范围在198伏至242伏之间。安装、维修时务必检查用户电源、电压、工作电流，做到心中有数，准确判断，及时排除异常。当用户电压高于或低于标准工作电压范围时一定要明确告知，使用稳压器，以免节外生枝。