

吉林省西门子授权供应商---西门子电机辽源市总代理

产品名称	吉林省西门子授权供应商---西门子电机辽源市总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

KTP400 Basic

KTP700 Basic / KTP700 Basic DP

KTP900 Basic

KTP1200 Basic / KTP1200 Basic DP

设备在OS更新过程中断电。

设备的操作系统丢失。

准备一个U盘，用电脑格式化这个U盘，格式选择 FAT32；

下载恢复文件Basic2nd_Recovery_System.zip (24,6 MB)。 下载链接：<http://pan.baidu.com/s/1mhFbKZu>

并将下载下来的文件解压缩出来的“ BasicPlus ”及“ SIMATIC.HMI ”两个文件夹拷贝到U盘的根目录下；

将相应到 HMI 设备映像文件（文件类型 *.fwf）复制到 U 盘的以下路径中：SIMATIC.HMI\Recovery\。

HMI设备映像文件（*.fwf）位于“博途安装盘:\Programs\Siemens\Automation\Portal V<TIA 版本>\Data\Hmi\Transfer\<TIA 版本>\Images”路径中。例如博途V14安装在C盘，则设备映像文件位于C:\Programs\Siemens\Automation\Portal V14\Data\Hmi\Transfer\14.0\Images。

KTP900的映像文件路径

将需要恢复出厂设置的屏所对应的映像文件拷贝到U盘的SIMATIC.HMI\Recovery中

将屏幕断电，插入恢复U盘至屏上USB口中

触摸屏上电，等待识别出恢复U盘

识别出来降显示如下图片

按三次“开始恢复(..3..)”(START RECOVERY(..3..))
按钮，然后按照显示屏上的指令进行操作。等待进度条至100%，恢复过程完成后，移除 U
盘并按下“重新启动”(REBOOT)按钮，则恢复操作就成功完成