

JL-230相序保护器 穿芯式

产品名称	JL-230相序保护器 穿芯式
公司名称	宁波海曙巨龙电气厂
价格	780.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市胜山工业开发区镇西北路156号
联系电话	0574-63543296 18958362668

产品详情

jl-230起重电机相序保护器是我公司在多年研制相序保护器的基础上开发出的新一代高科技产品。是针对行车、吊车、电梯等起重设备短时间工作制、而又频繁起动的特性，优化了过载保护曲线；同时还根据此类设备的特殊要求，嵌入了以三相电流顺序为检测依据的相序保护模块。为起重类设备提供更准确、可靠的保护。是jl14、jl15、jl18系列过电流继电器的理想替代产品。

此产品以微电脑控制器（mcu）为核心元件，通过高精度ct检测电流，保护器具有自动线性修正功能，在宽电流范围内仍具有较高的测量精度，对过电流、短路、堵转、欠载、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压、相序等具有可靠的保护作用；并可实现报警和事件记录。本产品具有性价比高、功能齐全、工作稳定可靠、精度高、保护动作准确、安装、参数设定简单方便等特点。

jl-230起重电机相序保护器产品主要特点>>>

∅ 系统采用宽温、低功耗工业级芯片，更适合于工业现场使用。

∅ 软件、硬件及电磁兼容性三个方面协同设计，产品具有很强的抗干扰能力和很高的可靠性，特别适合于工业现场使用。

∅ 软件设置传感器变比，用户可直接查看一次回路的电力参数，使得采样数据更直观。

∅ 采用交流同步采样和先进的数字信号处理算法，实现了实时数据处理和高精密性，有着卓越的可靠性。具有响应速度快、测量准确、精度高，事件记录等优点。

∅ 装置具有自学习过程，能自动检测电机起动过程与时间，生成起动曲线，优化保护参数。

∅ 采用专用宽温度高清晰中文液晶显示，正常工作时显示三相电流值以及保护器工作电源电压值；

∅ 事件记录功能：保护脱扣后，保护器会显示是什么类型的保护，并记录该类保护相关参数在动作时的一组瞬时值，用户可根据这一组数据方便的分析故障原因，确保一个安全稳定的生产环境。

∅ 采用模块化设计结构，产品体积小，结构紧凑，安装方便，在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用，提高了控制线路的可靠性和自动化水平。

∅ 结构紧凑、华丽、精湛、优美的外观和卓越的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。

∅ 完善的事故记录及自检功能，友好的人机界面,所有测量值和参数、保护信息等由面板液晶显示器实时显示。

jl-230起重电机相序保护器技术参数>>>

∅ 保护功能：过载保护 欠载保护 堵转保护 阻塞保护 温度保护
相序保护 欠压保护 过压保护 起动超时保护 断相保护 不平衡保护

∅ 规格：直接接线式：1a(0.2a ~ 1a)；5a(1a ~ 5a)；20a(4a ~ 20a)；40a(8a ~ 40a)；

穿芯式：100a(20a ~ 100a)；

采用外置标准5a电流互感器（用户自配）：150a(30a ~ 150a)；200a (40a ~ 200a)；300a(60a ~ 300a)；

400a(80a ~ 400a)；500a(100a ~ 500a)；600a(120a ~ 600a)；800a(160a ~ 800a)。

功能	缺省值	项目	内容
起动超时保护	智能设定	保护方式	脱扣
短路保护	0.1s	整定值范围	10ie
		动作时间	0.1s
		保护方式	脱扣
堵转保护	智能设定	整定值范围	500%ie
		保护方式	反时限脱扣
欠载保护	10s	整定值范围	off-15-80%ie
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣
过负载保护		整定值范围	> 105%ie
		保护方式	反时限脱扣
热过载保护	智能设定	整定值范围	20-100% b

		保护方式	脱扣
不平衡保护	出厂设定	动作值范围	20%-60%
		动作时间	1-40s
		保护方式	反时限脱扣
缺相保护	< 1s	动作时间	< 1s
		保护方式	脱扣
相序保护	off	动作时间	< 0.1s
		保护方式	脱扣
欠压保护	off	整定值范围	off-219v-150v
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣
过压保护	off	整定值范围	off-221v-300v
		动作时间	10s
		保护方式	脱扣

jl-230起重电机相序保护器正常使用条件>>>

- ∅ 适用主回路电压：ac380v，45 ~ 65hz。
- ∅ 工作电源电压：ac220v ± 20%，（可定制ac380v）。
- ∅ 触点容量：电阻性负载: 5a/250v ac, 5a/30v dc电感性负载: 1.5a/250v ac, 1.5a/30v dc。
- ∅ 输出形式：独立的常开、常闭输出。
- ∅ 安装方式：ht35导轨安装。
- ∅ 外型尺寸：直接接线式：63mm × 54mm × 76mm；穿芯式：76mm × 76mm × 123mm。
- ∅ 环境温度：-30 ~ 80 。
- ∅ 环境条件：无剧烈振动、冲击；无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。

jl-230起重电机相序保护器使用说明>>>

∅ 按钮设置，三个按钮

设置/复位

设置/复位键 置数键 置数键

∅ 停机状态时可设置参数；运行状态时，不可设置参数，按设置键可查询相应的设置项目及参数。

∅ 在设置过程中，如果改变了某个参数，在20秒内不继续按【设置】键，参数不保存，自动退回待机状态。

∅ 设置项目内容

- 1、额定电流值
- 2、动作特性曲线
- 3、欠载
- 4、相序
- 5、过压
- 6、欠压
- 7、复位方式

设置步骤

1. jl-230起重电机相序保护器设备通电后，数字显示000。
2. 设置电动机额定电流：长按【设置】键5秒，进入设定模式（电机静止状态，电流为0时，能进入设置状态；电机运行时，电流不为0，不能进入设置状态，但可查询设置内容）。同时【设置】【过载】点亮，进入电动机额定电流设置，按【】【】键，设置电流值，长按【】【】能连发，按一下【】进一位，按【】一下降一位。设置电流值后，按【设置】键，保存设置值，并跳到下一设置项目。
3. 设置动作曲线：【设置】【堵转】点亮，设置电机堵转允许时间（同时也设定了动作曲线），按【】【】键，选择相应的动作曲线（0.3、0.6、0.9、1.2、1.5）。选择好动作曲线后，按【设置】键，保存设置值，并跳到下一设置项目。
4. 设置电机欠载电流：【设置】【欠载】点亮，设置电机欠载电流百分比，按【】【】键，设定相应的欠载电流与额定电流百分比（off-15%-80%ie）。按【设置】键，保存设置值，并跳到下一设置项目。
5. 设置电机相序保护：【设置】【相序】点亮，设置电机相序保护功能开启还是关闭（off、on）。按【设置】键，保存设置值，并跳到下一设置项目。

