200型电动压面机 俊媳妇

产品名称	200型电动压面机 俊媳妇
公司名称	永康市西溪镇茂兴食品机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 可生产产品类型:面条,包子,饺子,面皮 品牌:俊媳妇
公司地址	浙江省永康市西溪镇青山口村大山140号
联系电话	86 0579 15924211365 15924211365

产品详情

产品详细说明

型号 fkm-200　功率500w　电压220v-240v 频率50hz-60hz

重量19kg　包装尺寸 380*310*360mm

机器两边支架为钢板结构，不易折断。全铸铁结构齿轮，特制皮带，不易磨损。

俊媳妇牌电动压面机使用方法:
1.和面:面粉加温水（约5:2）,水中适当放盐、碱；若做蛋面可不加或少加水，在盆内一起调和。

2.准备：将调和好的面团切成片状（约20毫米左右），撒些干面粉待用。

3.使用前应先检查工作表面，清除表面污物，在面刀轴套及齿轮处加些润滑油。

4.轧面：先拆下切面刀，调节压面辊二头的调节器，将两面辊间隙调为2.5-3mm，将插头插入220v电源的插座内，按下机器上的开关，把和好的面片放入面斗上，引入压面辊之间，反复辊制4-5次，最后调节面辊间隙1.5mm，复压一次。

5.切面：装上切面刀，根据需要调整切面刀上调节器，顺时针将调节器转到位切细面，逆时针转到位切粗面，最后将压好的面坯放面斗引入两面辊之间直至切面刀，即可切成粗或细面条。

6.结束：用完后，关掉机器电源开关，拔下插头，将机体、刀、辊清理干净。

俊媳妇牌电动压面机注意事项:

1.使用电压必须与要求相符

2.带负荷运转时,不得调整小调节盒

3.小调节盒启动转换时,需转换到位.

4.操作时手应避免抵触刀和辊,以免发生危险,并要特别注意不得让儿童操作.

5.本机电机内装有过热保护装置,当连续工作时间过长使电机过热时,热保护器动作使机器停止工作时,应先切断电源,待电机冷却后再恢复正常操作.

6.在调整面片厚薄时,应按从厚到薄的顺序使用,以免损坏机器.

7.为防止机器绞死和噪声过大,在每次开机前后都应对转动部位注入少许植物油.

俊媳妇牌电动压面机日常保养:

长期不使用应存于干燥的地方,以免部件锈蚀,每次使用完毕后,应将机体清理干净,清理夹杂在各部件上的面团,以免干结对下次使用不利.经常检查电源线有无破损,以免漏电伤人,应经常在转动部位注入少许植物油,以确保润滑.

（本产品保修一年，在保修期内可享受免费维修服务。在保修期内出现部件损坏，可查明原因，来信告知损坏部件名称，我公司将免费邮寄损坏部件。如自行维修有困难，可将整机邮寄回我公司，您将得到免费维修。超过保修期后，如机器损坏，照样提供邮寄维修服务，但对个别部件将收取成本费。）

本产品的加工定制是是，可生产产品类型是面条,包子,饺子,面皮，品牌是俊媳妇，型号是FKM-200，功率是0.5（kw），适用范围是茶餐厅设备,面包房设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲食品厂设备，生产速度是25（kg/h），外形尺寸是380*310*360（mm），营销是新品，产量是100台/天，规格是200型