

# 叉车证怎么考要多少钱 叉车证在什么部门考 叉车证怎么考要多少钱多久拿证

产品名称	叉车证怎么考要多少钱 叉车证在什么部门考 叉车证怎么考要多少钱多久拿证
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	400.00/1本
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园 兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

## 产品详情

叉车证怎么考要多少钱 叉车证在什么部门考 叉车证怎么考要多少钱多久拿证

电工培训考证班 焊工培训考证班 叉车培训考证班

高空培训考证班

电工考证VIP班 焊工考证VIP班 叉车培训考证VIP班 高空考证VIP班 证件复审

广州英杰技能培训机构，正规的机构，具备国家要求的培训考证资质，证件齐全，我们有自己的培训场地，培训地址都是在地铁口附近，学员报考学习方便。

---

## 叉车行驶

- 1.行驶时，货叉底端距地高度应保持300-400mm,门架须后倾。
2. 行驶时不得货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空将有无障碍物刮碰。载物行驶时,货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。
- 3.下坡时行驶叉车严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
- 4.叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
5. 叉车运行时，载荷物必须处于不妨碍行驶的低位置，门架要适当后倾；除堆垛或装车时，不得升高载荷。
6. 载物高度不得遮挡驾驶员视线。
7. 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
8. 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
9. 转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
10. 下坡时行驶叉车严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
- 11.叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。
- 12.叉车起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。

13. 发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。

#### 离开叉车

1. 禁止货叉上物品悬空时离开叉车离开叉车前必须卸下货物或降下货叉架。

2. 停车制动手柄拉死或压下手刹开关。

3. 发动机熄火，停电（除特殊情况，如驾驶员不离开车辆视线且不超过1分钟）。

4. 拔下钥匙。