

# 比亚迪叉车租赁 泰州比亚迪叉车 博瑞哲机电设备

产品名称	比亚迪叉车租赁 泰州比亚迪叉车 博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

## 产品详情

公司拥有一支化的服务队伍，在激烈的市场竞争中赢取优势，脱颖而出，并赢得了新老客户的信赖和垂爱，为很多企业制造业，第二方物流业，零售业提供合理的搬运设备。并能根据客户要求量身定做非标产品。

叉车不走，自己先找找什么原因？

1、液压油箱油量不足，升降不到位。

维修方法：先加油，比亚迪叉车价格，后检查哪里有漏油的地方然后维修更换

2、液压油滤芯滤网堵塞。

维修方法：清洗或更换

3、行车电机有工作，但是车子不走。

维修方法：拆开检查驱动齿轮箱看看里面哪些齿轮坏了更换全新的即可，有半轴车的也要检查下半轴。

4、驱动电机有电到，但是电机不转车子走不了。

维修方法：检查驱动电机是否烧坏，碳刷是否磨损，然后再顶起车子看看是否车子轮子有发卡的现象。

叉车不走，自己先找找什么原因？

1、驱动电机没有电到，车子没反应。

维修方法：先从电源开始检查，到保险，主接触器，控制器，换向行车接触器，旁路接触器，再生接触器，电流传感器，模块，比亚迪叉车多少钱，二极管，模块板等等一一检查是哪里烧坏了，更换新件即可。

## 2、叉车启动不了，显示屏没反应。

维修方法：检查电源，锁匙开关，主接触器是否都有电到，然后再到检查主板闪灯是否正常，再到开基板，显示屏。检查是否有烧坏，更换新件即可。

## 3、检查液压是否正常工作。

维修方法：如果液压不正常工作检查：模块，模块板，主板，泰州比亚迪叉车，液压电机，液压开关，液压齿轮泵等，有烧坏或磨损的更换新件即可。

## 叉车选购指南：叉车对作业环境的要求

前者驾驶室不能提升，因而操作视野较差，工作效率较低。由于后者能覆盖前者的功能，比亚迪叉车租赁，而且性能更出众，因此在欧洲后者的市场销量比前者超出4~5倍，在中国则达到6倍以上。因此大部分供应商都侧重发展高位驾驶三向堆垛叉车，而低位驾驶三向堆垛叉车只是用在小吨位、提升高度低(一般在6米以内)的工况下。在市场销量很少时，其售后服务的工程师数量、工程师经验、配件库存水平等服务能力就会相对较弱。

## 比亚迪叉车租赁-泰州比亚迪叉车-

博瑞哲机电设备(查看)由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司是江苏苏州，行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博瑞哲领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博瑞哲更加美好的未来。