

4月上海个人防护展

产品名称	4月上海个人防护展
公司名称	日本展会-上海贸升展览
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇寺平南路19号3幢4837室
联系电话	13681776782 13681776782

产品详情

灭火器的压力表表盘分三个颜色区域，压力表指针在不同颜色区域含义也都不相同。第一个区域是红色，第二个区域是绿色，第三个区域是黄色，下面劳保展为大家说明灭火器压力表指针在不同区域的含义。

压力表指针区域

- 1、灭火器的指针指在红色区域，灭火器内压力小于1.0MPa（再充装），说明里面的压力不够，无法有效喷出灭火剂，这个时候我们需要把灭火器拿到消防器材店或者当地消防大队重新填充。
- 2、灭火器的指针指在绿色区域，说明灭火器的压力是正常的，可以正常使用灭火器。
- 3、灭火器的指针指在黄色区域，说明灭火器内压力太大，超出标准值了，这个时候我们使用灭火器，虽然可以正常喷出泡沫，但是会有爆炸的危险，建议尽快拿到消防店里面去更换。

灭火器应每个月都进行一次外观检查，主要检查灭火器压力表，当压力表指针低于绿线区时，应立即充压维修；新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次，第一次检测后，以后每2年水压测试1次，罐体强制报废期限为10年。

使用注意事项

- 1、灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。
- 2、灭火器的存放环境温度应在-10~45 范围内。
- 3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。
- 4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。灭火器的检查内容：灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表；压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值），否则应充装驱动气体；灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，否则应予以更换；灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换。
- 5、灭火器一经开启，即使喷出不多，也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行，不得随便更改灭火剂的品种，重量和驱动气体压力。
- 6、灭火器经功能性检查发现存在问题的，必须委托有维修资质的维修单位进行维修，更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件，如器头、筒体等应进行水压试验，合格者方可继续使用。试验后应及时干燥处理，并检查内壁，不应有明显锈蚀。水压试验不合格，不准用焊接等方法修复使用灭火器。

以上就是劳保展跟大家分享的关于灭火器的相关内容，希望通过以上内容，能让大家对灭火器有更进一步地认识和了解。