

# 三洋洗衣机维修安装 三洋洗衣机维修 三洋

产品名称	三洋洗衣机维修安装 三洋洗衣机维修 三洋
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

## 产品详情

### 洗衣机

#### 一、拆除运输螺栓

为了防止运输途中的内部损坏，在洗衣机背面安装了4个运输螺栓。在使用洗衣机前应拆除这些螺栓。如果螺栓没有被拆除，可能会引起强烈的振动，噪声和故障。

洗衣机维修拆装的步骤如下：

首先用随机附带的扳手旋松4个螺栓，接着扭动运输螺栓橡胶，将橡胶和螺栓一起拔出，然后用随机附带的运输螺栓孔塞封闭螺孔。

注意：应保存螺栓和扳手，当再次运输洗衣机是，三洋洗衣机维修武侯区，要重新安装好运输螺栓。

#### 二、连接进水管

进水管的连接包括进水管与洗衣机进水阀的连接及进水管与水的连接。

##### 1、进水管与洗衣机进水阀的连接

将进水管连接头的端套在进水阀的进水口，并拧紧螺纹。

注意：进水过滤器、连接头的将较密封圈应安装良好，拧紧的力量不要太大，以免损害螺纹，供水压力应在30kpa到1000kpa之间，若超过范围，要使用或增压装置，安装完毕后，要仔细检查，不要漏水。

### 洗衣机

## 1.使用清洁剂消毒

先找一个容器倒入水和洗涤剂，比例为1:2，配合均匀后，倒入洗衣机，然后让洗衣机在正常洗涤模式下工作20分钟，然后再循环水约3次，然后用清水进行的整理工作。这将清洗洗衣机的内壁。

## 2.漂白剂消毒

家中有漂白剂，可用漂白剂消毒。首先将一半的水放入洗衣机中，倒入400毫升的漂白剂。按照正常的清洁衣服的方法，工作半小时后，如果感觉不干净，再工作半小时。一步是去除洗过的污水并注入干净的水进行一次清洗。

### 1.清洗

是我们常用的消毒水，不仅可以清洁伤口，还可以用于清洗洗衣机。将加入洗衣机中，加入适量的洗涤剂。开始工作半小时，然后浸泡约3小时，这样你就可以去污染和消毒。然后用水清洗洗衣机并打开盖子晾干。

### 2.消毒剂清洗

将消毒剂溶解在洗衣机中，注入一半以上的水，浸泡约30分钟。可以进行的消毒。如果内壁上有污垢，可以用水清洗几次

附洗衣机易损件清单：进水管、排水管、溢水管、旋钮、安全开关、三角胶带、脱水皮碗组件、排水阀芯、压缩弹簧、扭臂弹簧、排水拉带、刹车拉带、弹、安全盖、透明盖、减震弹簧组件、橡胶塞、线屑过滤器

1、首先检查机盖安全开关，洗衣机接通电源程序调到脱水状态，三洋洗衣机维修安装，用手或工具把安全开关制动臂按到，如果计算机板报警且数码管显示“E1”，此时应更换安全开关或电脑板。

2、如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水，说明安全开关的断电距离已偏低，此时应更换安全开关。

3、如果在脱水状态时，只有波轮转而内桶未转动，此时应检查牵引3是否已把离合器的棘爪和棘轮分离，如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损，导致打开距离不够，此时应重新调整调节杆的距离，使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。仅供参考

A:洗衣机拆换离合器方法 A:洗衣机拆换离合器方法（1）打开机盖，十字螺丝刀旋转中心的螺丝，拿出打开机盖，十字螺丝刀旋转中心的螺丝，洗衣机波轮，洗衣机波轮，和波轮下的垫片

（2）离合器扳手套好中心大螺母，三洋，用榔头逆时针锤打离合器扳手，中心大螺母，用榔头逆时针锤打离合器扳手，把大螺侧翻倒洗衣机，母旋开拿出

（3）侧翻倒洗衣机，三洋洗衣机维修电话，松开离合器护架螺丝和离合器本身的四颗螺丝，然后把洗衣机扶起。4）（4丝和离合器本身的四颗螺丝，然后把洗衣机扶起。三洋洗衣机维修安装-三洋洗衣机维修-三洋由四川成都飞达电器维修公司提供。行路致远，砥砺前行。四川成都飞达电器维修公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!