

发那科机器坏了怎么办

产品名称	发那科机器坏了怎么办
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

【#24017+40(n-1)】 SLn RY dev No. 远程输出 (RY) 更新元件编号

设定自动更新的远程输出 (RY)的更新元件编号。

“ n ” 为扩展槽编号。(n=1 ~ 3)

(注1) 使用参数输入输出功能，通过 ALL.PRM设定参数时，请用10进制数值设定元件编号。(例) 远程输入 (RX)更新元件编号为“ X400 ”时，

设定为#24014+40(n-1)：“ X ”

#24015+40(n-1)：“ 1024 ”。

(注2) 设定更新元件名称时，更新元件编号变为“ 0 ”。

变更更新元件名称时，请确认更新元件编号。

设定位元件编号时，请使用16点单位设定。

设定为16点单位以外的值时，无法保证其动作。

(例) 1000

--- 主站 ---

请设定为设定范围内的值。

--- 本站站 /待机主站---

--- 设定范围 --- Y : 0 ~ 5FF M : 0 ~ 10239

L : 0 ~ 511

B : 0 ~ 1FFF D : 0 ~ 2047

W : 0 ~ 1FFF

R : 8300 ~ 9799、9800 ~ 9899

【#24018+40(n-1)】 S_Ln R_Wr dev name 远程寄存器 (R_Wr) 更新元件名称

设定自动更新的远程寄存器(R_Wr)的更新元件名称。

(例) W

无设定时请设定为“0”。

--- 设定范围 ---

0,M,L,B,D,W,R

【#24019+40(n-1)】 S_Ln R_Wr dev No. 远程寄存器 (R_Wr) 更新元件编号

设定自动更新的远程寄存器(R_Wr)的更新元件编号。

“n”为扩展槽编号。(n=1 ~ 3) (注1) 使用参数输入输出功能，通过 ALL.PRM设定参数时，请用10进制数值设定元件编号。(例) 远程输入 (RX) 更新元件编号为“X400”时，

(注2) 设定更新元件名称时，更新元件编号变为“0”。

(例) 1FF0

--- 设定范围 --- M : 0 ~ 10239

R : 8300 ~ 9799、9800 ~ 9899