

湖南西门子直流调速装置报F60038维修

产品名称	湖南西门子直流调速装置报F60038维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

西门子直流调速装置报F60038维修，西门子直流控制器/驱动器/变频器维修：湖南诺亚众达自动化设备有限公司10年专注于西门子自动化设备维修销售，拥有西门子全套测试平台，另外仓库配件充足，维修带载运行可以快速可靠的检测设备故障点位，精准维修，上机测试正常后提供给客户，使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率！

西门子直流调速装置报F60038维修处理案例：参数化步骤参数化是通过操作面板更改设定值(参数)，激活整流器功能或显示测量值的过程。基本整流器的参数称为 P, r, U 或 n 参数。选件板参数称为 H, d, L 或 c 参数。基本整流器参数首先显示在 PMU

上，然后显示工艺板(如果已装入)的参数。要注意，不要将基本整流器选件 S00

工艺软件的参数同选件附加板(T100, T300 或 T400)的参数相混淆。根据参数 P052

设置值不同，仅显示若干参数号(见第 11 章，参数表)。7.3.1 参数类型显示参数用作当前量的显示，例如主给定值，电枢电压，速度调节器的给定与实际值偏差等等。显示的参数值为只读数，并不能修改。

设定参数既作为显示量，又作为改变量，例如电动机额定电流，电动机热时间常数及速度调节器的 P 增益，等等。变址参数既作为显示量，又作为改变赋值给同一参数编号的几个参数值的量。7.3.2

在简易操作控制面板上参数化在电子板电源电压被接通后，PMU 要么在运行显示状态，并且指示 SIMOREG 6RA70 当前的运行状态(例如: o7.0)，要么就在故障/报警状态，并显示一个故障或报警号(例如:

F021)。运行状态在第 11 章参数 r000 中描述，故障和报警信息在第 10 章。1. 要从运行显示状态(例如: o7.0)进到参数号状态，按 P 键，然后按“上升”键或“下降”键，选择各个参数号。2.

从参数号到变址参数(对于变址参数)，按 P

键，然后按“上升”或“下降”键，选择各个变址参数。当显示的是一个非变址参数时，如果按 P 键，将直接进到参数值。3. 从变址参数(对于变址参数)进到参数值状态，按 P 键。4.

在参数值状态，通过按“上升”或“下降”键改变设定参数的数值。小

心参数只在满足以下条件时才可以改变: - 通过键参数 P051 设定适当的访问权，例如“40”(见第 11 章“参数表”)。- 整流器在正确的运行状态。当整流器在“运行”(在线)状态时，参数特性为“离线”

的参数不能修改。要改变具有这个特性的参数，须将整流器切换到 o1.0 状态(例如:“准备好”)。- 显示参数的数值不可改变(只读)。

西门子直流调速装置6RA80常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅

，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸等其他故障修复。

西门子直流调速装置报F60038修复型号如下：

6RA8025-6DV62-0AA06RA8025-6FS22-0AA06RA8025-6FV62-0AA06RA8025-6GS22-0AA06RA8025-6GV62-0AA06RA8028-6DS22-0AA06RA8028-6DV62-0AA06RA8028-6FS22-0AA06RA8028-6FV62-0AA06RA8031-6DS22-0AA06RA8031-6DV62-0AA06RA8031-6FS22-0AA06RA8031-6FV62-0AA06RA8031-6GS22-0AA06RA8031-6GV62-0AA06RA8075-6DS22-0AA06RA8075-6DV62-0AA06RA8075-6FS22-0AA06RA8075-6FV62-0AA06RA8075-6GS22-0AA06RA8075-6GV62-0AA06RA8078-6DS22-0AA06RA8078-6DV62-0AA06RA8078-6FS22-0AA06RA8078-6FV62-0AA06RA8081-6DS22-0AA06RA8081-6DV62-0AA06RA8081-6GS22-0AA06RA8081-6GV62-0AA06RA8085-6DS22-0AA06RA8085-6DV62-0AA06RA8085-6FS22-0AA06RA8085-6FV62-0AA06RA8085-6GS22-0AA06RA8085-6GV62-0AA06RA8086-6KS22-0AA06RA8086-6KV62-0AA06RA8087-6DS22-0AA06RA8087-6DV62-0AA06RA8087-6FS22-0AA06RA8087-6FV62-0AA06RA8087-6GS22-0AA06RA8087-6GV62-0AA06RA8091-6DS22-0AA06RA8091-6DV62-0AA06RA8091-6FS22-0AA06RA8091-6FV62-0AA0