

北安华机电 速捷电梯维修保养技术 河北速捷电梯维修保养

产品名称	北安华机电 速捷电梯维修保养技术 河北速捷电梯维修保养
公司名称	北安华机电设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室
联系电话	13001191442 13001191442

产品详情

电梯安装八

安装磁感应器

一般情况下，速捷电梯维修保养厂家，感应器支架安装在单导轨一侧，河北速捷电梯维修保养，当有安全钳装置时，应安装在对重导轨一侧或按图纸特定位置安装。感应器支架固定在导轨（p4架构）或轿厢上（p5架构），固定在轿厢上（p4架构）或导轨上（p5架构），高度约与轿厢等高，通过调整与磁感应器的位置，实现轿厢与层门的平层。

p4架构时：磁感应器位于导轨上，安装在轿厢上。平层磁感应器上层和下层每层1件，中间层每层2件，上面的为上行平层磁感应器和下面的为下行平层磁感应器。该两感应器在电气上应为常开点串联。当有变频控制且层距不一致时，需安装换速感应器sfv和换速平层桥板，换速感应器与平层感应器分列导轨两侧，上层和下层每层1件，中间层每层2件，与平层感应器上下相距500~800mm。

p5架构时：磁感应器位于轿厢上，平层桥板安装在导轨上。平层磁感应器sf2由两感应器在电气上常开点串联组成，上面的为下行平层磁感应器，下面的为上行平层磁感应器。当有超差控制时，下行超差感应器sf4和上行超差感应器sf5分别位于平层感应器的上、下方，调整其与平层磁感应器sf2的距离即为超差值，与平层磁感应器共用一个平层桥板，该平层桥板每层一个。当有变频控制且层距不一致时，需安装换速感应器sfv和换速平层桥板，换速感应器与平层感应器分列轿厢立测梁两侧，换速平层桥板上层和下层每层1件，中间层每层2件，与平层平层桥板上下相距500~800mm。

想要了解更多信息，速捷电梯维修保养价格，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

室外杂物电梯

服务于规定楼层（一般较高在八层以下）的固定式升降设备。它具有一个轿厢，就其尺寸和结构型式而言，轿厢内不允许进入人员。轿厢运行在两列垂直的倾斜角小于 15° 的刚性导轨之间。为满足不得进入人员的条件，轿厢尺寸不得超过：a)底板面积：1.0平方米 b)深度：1.0米 c)高度：1.20米 d)载重：100-300公斤 具有体积小，功能全，运送平稳，价格低廉等特点，广泛应用于餐厅食堂运送饭菜及工厂、图书馆等运送杂物，现在市场上按使用方式大体分为两种，微机控制的和PIC控制的，按照工作方式分为工作台式的和落地式的，其速度从0.4米到1.0米不等，速捷电梯维修保养技术，现在为了安装方便大都使用框架式的，此种结构的具有安装方便，使用空间小，且不使用专门的井道。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

电梯安装五

对重厢和钢丝绳的安装

钢丝绳从曳引轮和导向轮上绕过，两端用绳卡分别连接轿厢和对重厢。在绳卡的上边用分绳器把钢丝绳理顺。确定钢丝绳长度的方法：可用轿厢和对重厢分别位于上层和下层位置时合适的长度来确定。同时多根钢丝绳的松紧程度可用对重厢上的调节螺丝调节。应保证轿厢或对重压缩缓冲器时，相应的对重或轿厢不能冲顶。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

北安华电机电-速捷电梯维修保养技术-河北速捷电梯维修保养由北安华电机电设备集团有限公司提供。
“电梯安装,电梯维修,电梯改造,电梯保养,电梯品牌”选择北安华电机电设备集团有限公司，公司位于：北京市东城区安定门外湖景苑1号楼B座恒通伟业大厦309室，多年来，北安华电机电坚持为客户提供好的服务，联系人：蒋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北安华电机电期待成为您的长期合作伙伴！