# 郑州天之蓝净水器售后服务电话

产品名称	郑州天之蓝净水器售后服务电话
公司名称	郑州市金水区和谐家电维修店
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区玉凤路燕南路北瑞丰苑2单元1201 号(经营场所)
联系电话	4009989117 13643837457

## 产品详情

天之蓝净水器售后服务电话

现在我们人类面临的比较大的一个问题就是水资源问题了!大家也知道淡水资源分布的本来就比较少,再加上人们的不合理利用使淡水资源面临着紧缺的问题。不知大家发现没有现在我们日常生活当中饮用的水,水质非常的差,为了缓解这种情况人们研发出了净水器。相信很多人都知道这种净水设备吧!大家知道净水器怎么换滤芯吗?接下来小编就为大家做一下简单的介绍吧!

天之蓝净水器怎么换滤芯?详细方法介绍

天之蓝净水器是否更换滤芯的判断方法

- 1、出水流量很小,不能满足正常需要(说明滤芯堵塞,应清洗滤芯以便恢复正常流量),经清洗后流量仍然很小,不能满足需要;
- 2、出水口感下降口感与自来水接近,即不能去除自来水的氯味,说明 活性炭滤芯已经吸附饱和,活性炭失效:
- 3、软化芯再生后不能恢复软化功能或软化效果达不到要求;
- 4、滤芯使用时间到达两年。

#### 天之蓝净水器滤芯寿命

天之蓝净水机 的滤芯更换周期是根据滤芯质量、过滤水质、过滤水量来决定的。通常用户会问滤芯可用多少时间,或问滤芯可过滤多少水,这询问的就是滤芯寿命。用多少时间或多少水来表示滤芯寿命,是一种通俗的表示方法,但不是科学的表述方法,这两种表述都是极不准确的。科学的表示方法应是指滤芯处理污染物的数量。

### 天之蓝净水机滤芯更换步骤如下:

- 1、关闭三通上的进水球阀,打开净水龙头排空机内余水;
- 2、手握主滤芯横向转动(向内)90度左右,向下取出滤芯;
- 3、打开新滤芯包装,摘下滤嘴封盖,垂直对准机头向上插入,横向转动(向外)90度左右扣紧,轻轻摇动主芯确保安正,以防漏水;
- 4、打开进水球阀,此时净水龙头未关,数秒后出水,任其自排10分钟,一是激活滤芯保证过滤功能同时延长使用寿命,二是可能会有少量活性炭粉末冲出导致深颜色水待其流清;
- 5、观察主芯是否漏水,10分钟后关闭净水龙头,安装完成。

天之蓝纯水机 滤芯更换方法

工具准备: 天之蓝纯水机滤芯更换需要原装滤芯 , 配备小工具 , 拖把 等工具和原料。

在更换前置三级滤芯时,先关掉电镀球阀及压力桶球阀,打开鹅颈龙头,以排清管道中残留水,待水不再流出后,用滤壳扳手将装有滤芯的滤壳打开,取出旧的滤芯,装入同规格新的滤芯,将滤壳上方的黑色型圈,涂上如凡士林等润滑剂,再将型圈放入滤壳中的凹槽内,以垂直方式,旋紧滤壳,尽量避免让型圈移位,\*后再打开电镀球阀及压力桶球阀。

### 纯水机反渗透膜的更换方法

更好纯水机反渗透膜时,先关闭电镀球阀,稍等十分钟后旋开膜壳右方的螺帽接头,将 水管 拔出,再关闭压力桶球阀,旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗 水槽 内,用左手扶紧逆 渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管, 直到有两个黑色小型圈的一端顶到膜壳的底端为止,再将膜壳盖旋紧。塞入水管,并旋紧接头螺帽。之 后再打开电镀球阀,让机器运行两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接 并且打开压力桶球阀。