

邯郸市UPS电源出租\\永年发电车租赁公司（值得信赖）

产品名称	邯郸市UPS电源出租\\永年发电车租赁公司（值得信赖）
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA--600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

邯郸市UPS电源出租\\永年发电车租赁公司（值得信赖）第一步:拆卸电池柜。首先找到连接UPS主机的电池电缆，确认正负极(一般颜色标记为红色，正负极)。这个很重要，不应该马虎。

第二步:不要直接面对UPS电源发热部分的电池，尽量保持电池组各部分温差在3° 以内(一般建议在UPS电源和电池柜周围留出300—500mm的空间，不要有障碍物)。

第三步:电池组电池之间的放电间隙应不小于10—15毫米，以保证空气流通和热量扩散。

第四步:安装过程中要注意避免任何形式的碰撞(将电池提起放入电气柜时要格外小心和警惕)，电气柜每层

的电池要放在同一高度，排列整齐(电气柜的隔板必须找平、夹紧、锁紧)。

第五步:安装时应尽量靠近设备负荷，选用的电缆、铜排、连接电缆应匹配，保证接线排的截止流量符合标准，留有余量，以保证运行安全，降低线路压降。建议支持电池巡检仪。

第六步:串联的电池电压普遍偏高，可能导致触电。安装和拆卸导电电缆(铜排和电池连接线)时，必须使用

绝缘工具和防护手套，以确保安全和避免触电。邯郸市UPS电源出租\\永年发电车租赁公司（值得信赖）

第七步:电池接线过程中，严禁空载短路电池，非常危险!没有亲眼目睹电池短路的从业者，不可掉以轻心。没有什么比生命安全更重要。

一、安装顺序如下

1、到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。2、安装电池连接线。

A、确定电池开关所在的位置，确定电池在电池柜中的正负极方向，安装好电池柜上的空气开关和接线端子。

B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。

C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好，防止意外碰到短路，检查螺栓的拧紧情况。

D邯郸市UPS电源出租\\永年发电车租赁公司（值得信赖）、*后留出的正负极分清楚，防止接错，正极从空气开关上接至连接

端子，负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。

E、查看电池柜里有没有无关的东西。

F、从电池柜将电池线连接到主机之前，用万用表测量电池的电压为103.36V，并检查正负极出线有没有接反。