

惠州逆变器安装 广东中益工程 逆变器安装工厂

产品名称	惠州逆变器安装 广东中益工程 逆变器安装工厂
公司名称	中益工贸（广东）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道景怡路4号4栋112室
联系电话	13713303972 13713303972

产品详情

组件串联及接地

按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池板连接完毕后，应检查电池板串联开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池板的接线，保证后续工序的安全操作。

组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候，按照组件生产商要求在相应位置打孔。

地面光伏系统支架

地面光伏系统是指安装地点选择在户外开阔地面的光伏系统，一般采用混凝土块基础形式，也可以采用直埋式、地锚式等方式。（特殊地基情况需要咨询土力学设计人员）

屋面光伏系统支架

屋面按倾斜角度分为坡面和平面两种，对于坡屋面通常采用平铺的方式顺应屋顶坡度布置，也可以采用与屋顶成一定倾角的布置方式，但是这种做法相对比较复杂；应用较少。对于平屋面则有平铺和倾斜一定角度两种选择。

准备工作

施工前应对电缆进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。绝缘电缆，测试不合格者，应检查芯线是否受潮，如受潮，可锯掉一段再测试，逆变器安装服务，直到合格为止。检查方法是：将芯线绝缘纸剥下一块，用火点着，如发出叭叭声，即电缆已受潮。电缆测试完毕，油浸纸绝缘电缆应立即用焊料（铅锡合金）将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。

放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

冬季电缆敷设，温度达不到规范要求时，逆变器安装工厂，应将电缆提前加温。

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，惠州逆变器安装，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

惠州逆变器安装-广东中益工程-逆变器安装工厂由中益工贸（广东）有限公司提供。“电力改造工程,高低压配电工程,电缆安装,电容安装等”选择中益工贸（广东）有限公司，公司位于：广东省东莞市东城街道景怡路4号4栋112室，多年来，中益工程坚持为客户提供好的服务，联系人：邹先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中益工程期待成为您的长期合作伙伴！