

诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍坊负载箱测试租赁厂家

产品名称	诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍坊负载箱测试租赁厂家
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	420.00/份
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍

坊负载箱测试租赁厂家1、应首先检查油底壳油位，以及燃油柜油位，使之坚持在正常范围之内。

2、打开风冷机前两道铁门，并检查冷却风机水箱内水位是否足够。

3、.打开示功考克进行冲车，可有无异物或水份在气缸肉浊出，假设无异物再关闭示功考克。

一、断开ups铅酸蓄电池开、关，接入市电，再合上市电开关，(这时若报ups铅酸蓄电池故障可暂不理睬)
)按开机键，这时UPS不间断电源指示灯由“市电”、“旁路”指示灯亮

转为“市

电”、逆变指示灯亮。诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍坊负载箱测试租赁厂家

这时测量的输出电压、频率应该是稳定的，波形是正弦波。市电逆变转电池逆变不间断正常情况下，UPS不间断电源由市电逆变给负载供电，若这时蓄电池正常，市电停电，应该由铅酸蓄电池不间断地给负载供电，让UPS不间断电源工作在市电逆变状态。

断开市电开关:UPS不间断电源自动由市电逆变状态转到铅酸蓄电池逆变状态，指示灯相应的由“市电”、逆变指示灯亮转为“蓄电池”、逆变指示灯亮。在此转变过程中，可以用一台计算机做为负载，以便检测在转变过程中对负载的影响。

4、将操作手柄推知“START”启动位置启动。待运转正常以后调速器旋钮有“4”转至“10”最大位置。

5、在平常是车运行时，除注意以上规程外，还应做到以下几点:诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍

坊负载箱测试租赁厂家

- A、检查空气瓶压力是否足够〔25KG/CM²〕，并放残水。B、人工盘车三至四圈，而后再进行冲车。
- 6、机器使用过程中,值班人员应保持在机房,并做到勤检、
- 7、空气冷却气温度勿超过70-85度。诸城300千瓦发电机出租--便捷服务--潍坊负载箱测试租赁厂家
- 8、油底壳油位应坚持在2/3之间，勿低于底线。9、燃油柜油位应坚持在35格以上。
- 10、机器转速勿超过750分/转。
- 11、机器运行过程中应注意各管路、底壳有无漏油、漏水现象。

三、在接到停车指示后:

- 1、机器卸载后，执行运行5-10分钟停车。2、将调速器旋钮转至“(”位