

## 上饶UPS电源租赁 运输快（上饶高压负载箱出租）视频

产品名称	上饶UPS电源租赁 运输快（上饶高压负载箱出租）视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:超越电力负载箱UPS电源 型号:500KW-3000KW 发货地:本地区，包电缆线，安装
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

### 产品详情

上饶UPS电源租赁 运输快（上饶高压负载箱出租）对于ups的安装，一般制造商会提供安装标准和连接图。一般UPS的安装顺序如下：

1、到现场确定UPS、蓄电池柜的安装位置。

2.安装电池电缆。

a.确定电池开关的位置，确定电池柜内正负极的方向，将空气开关和端子安装在电池柜上。

b.开始连接蓄电池管路，将蓄电池正极连接到空气开关上。

C.从下一层到上一层的电池线要用胶带缠好，防止意外短路，并检查螺栓的紧固情况。

D. 最后将正负极明确分开，防止接错，将正极从空气开关接至接线端子，再将负极从蓄电池负极直接接至端子。E.检查电池柜内是否有未关闭的东西。

F、将蓄电池电缆从蓄电池柜连接到主机前，先用万用表测量蓄电池的电压，并检查正负出线是否接通。

3、主机的安装接线。上饶UPS电源租赁 运输快（上饶高压负载箱出租）

a.正确连接UPS的输入、输出以及电池柜与主机之间的电池连接。

B.用万用表测量主机端子上的连接线是否短路。

c.断开主机上市电输入、输出和电池开关，分别合上配电柜输入开关和电池柜上的电池开关测量电压是否异常。

#### 4、主机的开机。

以上步骤全部确认正常后，按开机流程步骤进行开机，市电、蓄电池转换，测量输出电压是否异常。

#### 5、访问负载，看负载是否正常。

UPS及设备安装及电源启动调试.

1、安装地点需保持通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。

2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

#### 3、

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

若在室内使用，必须将排烟管道通到室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性点接地，并配备防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。