

# 无锡博奥叉车培训考证招生培训点

产品名称	无锡博奥叉车培训考证招生培训点
公司名称	无锡博奥技能教育咨询有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省无锡坊前新东方商业街19号205-206
联系电话	86-051088234199 13093010243

## 产品详情

无锡博奥职业培训中心---无锡博奥叉车培训考证招生培训点

无锡博奥叉车培训学校无锡叉车各项安全要求：

### （一）、检查车辆

1. 叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。
2. 检查起动、运转及制动安全性能。
3. 检查灯光、喇叭信号是否齐全有效。
4. 叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。
5. 叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。

### （二）、起步

1. 起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛、后起步。
2. 液压（气压）式制动的车辆，制动液压（气压）表必须达到安全方可起步。
3. 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。
4. 起步必须缓慢平稳起步。

### （三）、行驶

1. 行驶时，货叉底端距地高度应保持300~400mm，门架须后倾。

2. 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，货叉不准升得太高，影响叉车的稳定性。
3. 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
4. 转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。禁止高速急转弯，高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
5. 行驶叉车在下坡时严禁熄火滑行，非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。
6. 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。
7. 叉车运行时，载荷必须处于不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。
8. 载物高度不得遮挡驾驶员视线。特殊情况物品影响前行视线时，倒车时要低速行驶
9. 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。
10. 叉车厂区安全行驶速度5公里/小时，进入生产车间区域必须低速安全行驶。
11. 叉车的起重升降或行驶时，禁止人员站在货叉上把持物品和起平衡作用。
12. 发现问题及时检修和上报，绝不带病作业和隐瞒不报。

#### (四)、装卸

1. 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架。
2. 禁止单叉作业或用叉顶物、拉物。特殊情况拉物必须设立安全警示牌提醒周围行人。
3. 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。
4. 车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。
5. 用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。
6. 禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。
7. 叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。
8. 禁止超载，禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高空坠落事故。
9. 不准用制动惯性溜、放、圆形或易滚动物品。
10. 不准用货叉挑、翻、栈板的方法卸货。

#### (五)、离开叉车

- 1.禁止货叉上物品悬空时离开叉车，离开叉车前必须卸下货物或降下货叉架。
- 2.停车制动手柄拉死或压下手刹开关。
- 3.发动机熄火，停电。（除特殊情况，如驾驶员不离开车辆视线且不超过1分钟）。
- 4.拔下钥匙。

#### （六）、停车注意事项

- 1.发动机熄火前，应使发动机怠速运转
- 2.2-3分钟后熄火。发动机熄火停车后，应拉紧制动手柄。
- 3.低温季节（在零度以下），应放尽冷却水，或者加入防冻液。
- 4.当气温低于-15度时，应拆下蓄电池并搬入室内，以免冻裂。转动机油滤清器手柄 1-2 转，检查螺栓、螺母有无松脱现象，并及时排除不正常情况。
- 5.将叉车冲洗擦拭干净，进行日常例行保养后，停放车库或指定地点。

无锡博奥职业培训中心---无锡叉车培训--无锡叉车培训班---无锡叉车培训考证---无锡叉车培训基地---无锡叉车培训机构--无锡叉车培训学校-----无锡市新区坊前新东方商业街19号-2楼205-206-207-208

联系人：姚老师：15190250905 13093010243

电 话：0510-88234199 88275500

地 址：无锡市新区坊前新东方商业街19号-2楼205-206-207-208

联系人：王老师 姚老师 何老师 黄老师

公交车：21、41、65、76、160、45、777路到坊育路下车（新区坊前交通行政管理和国土资源所往前200米）712、116、129、69、19路到坊育路下车。