

SIEMENS 840D系统NCU模块亮红灯维修

产品名称	SIEMENS 840D系统NCU模块亮红灯维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:西门子系统维修厂家 840D:NCU不启动维修 德国:西门子数控机床维修
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册地址）
联系电话	15221690326 18202126385

产品详情

SIEMENS 840D系统NCU模块亮红灯维修,西门子NCU维修中心,西门子NCU维修厂家,迪昊公司专业维修西门子自动化产品。

西门子NCU571.2亮红灯故障维修，公司拥有先进的检测设备，变频器专用测试台，系列负载试验设备，优质的配件渠道，充足的库存配件，大量变频器的技术参数资料，多名经验丰富的维修工程师、技师队伍，专业提供各类国产和进口、通用和专用变频器维修及保养服务。24小时接修服务，快速响应时间1小时；可以为长三角地区客户提供上门服务，力争做到一般问题当天解决。西门子NCU571.2数据不能总清维修质量保证当天解决；备件充足、交货迅速、保证质量；外地客户维修变频器可以通过物流公司发给我们，速度快、收费低；我公司维修周期短、修复率高、价格合理。目前已和多家企业签定了长期合作协议，是多家企业的维修点。我们本着“诚信天下”的企业宗旨，真诚地希望与各行各业的企事业单位及业界同仁建立广泛的合作，不论企业大小，我们都愿意为您提供快捷、优质的维修服务.西门子NCU 571.2数据不能总清维修质量保证 西门子NCU571.2 电池 风扇故障保证维修质量

西门子840D系统NCU维修，西门子数控机床维修，西门子模块维修，NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0维修,571.2NCU报故障维修，NCU 571.2电源灯不亮维修。上海迪昊自动化专业西门子自动化维修公司，对西门子西门子S5，SINUMERIK 840D，810D系列板卡维修如NCU 561.2，NCU571.2，NCU572.3,NCU573.3等均能快速解决，西门子840D系统IO板卡、电源模块、驱动模块专业维修。

西门子NCU、pcu维修找上海迪昊自动化，

SIEMENS 840D系统NCU模块上的指示灯与开关含义和功能

(1)指示灯含义1) NCK状态指示灯

NCU模块上左面一组5个灯指示NCK的状态，具体含义如下：

POK:电源提供的电压在允许的范围内(绿灯)，NCK工作电压正常时亮，否则不亮； NF:

NCK故障监控灯(红色)，正常时不亮，NCK有故障时亮； CF:

COM故障监控灯(红色),正常时不亮,有故障时亮; CB:
OPI接口有数据传输时闪亮(黄色),闪亮时说明有数据传输; CP:
MPI接口有数据传输时闪亮(黄色),闪亮时说明有数据传输。

2) PLC状态指示灯NCU模块上右面一组5个灯指示PLC的状态,具体含义如下:PR:
PLC运行状态指示灯(绿灯),正常工作时亮;PS:
PLC停机状态指示灯(红灯),正常时不亮,PLC停止时亮;PF:
PLC故障指示灯(红灯),正常时不亮,PLC出现故障时亮;PFO:
PLC强制状态指示灯‘正常时不亮;DP:正常时不亮,指示没有PROFIBUS
DP配置或没有故障;亮时指示故障。

(2) S3开关(NCK启动开关)的功能位置0:运行状态;位置1:清除NCK内存;正常运行时要放置在0位。

(3) S4开关(PLC运行模式开关)的功能位置0: PLC运行/编程模式;位置1:PLC运行模式;位置2:
PLC停机模式;位置3:清除PLC内存;正常运行时该开关放置在位置lo

(4) SIEMENS 840D系统NCU模块上按钮的功能1)RESET(复位)按钮按此按钮对系统进行复位。2)
NMI(非屏蔽中断)按钮系统非屏蔽中断,按此按钮完成NCK的热启动。

主板维修型号如下: SINUMERIK 840D SINUMERIK 810D NCU573.2 NCU573.2 NCU561.2
NCU572.2

6FC5410-0AY01-0AA0维修销售

6FC5410-0AY03-0AA0维修销售

6FC5410-0AY03-1AA0维修销售

6FC5357-0BB11-0AE0维修销售

6FC5357-0BB33-0AE2维修销售

6FC5357-0BB22-0AE0维修销售

6FC5356-0BB11-0AE0维修销售

6FC5357-0BB11-0AE0维修销售

6FC5357-0BB11-0AE1维修销售