

# 南通MM440变频器显示F0001维修

产品名称	南通MM440变频器显示F0001维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:跳闸烧保险维修 MM440:面板不亮检修 区域:上门维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

## 产品详情

南通MM440变频器显示F0001维修、南通西门子变频器开不了机维修、南通440变频器显示F0002维修、嘉兴西门子变频器电源板坏维修、MM440变频器模块坏维修、常州西门子440变频器启动炸机维修、苏州西门子440变频器显示F0003维修公司、江苏西门子MM440变频器面板不亮维修、湖州西门子变频器维修、嘉兴西门子440变频器启动面板不亮维修、

专业维修MM440变频器无显示，炸机，主板运行程序错乱，显示横杠,报警代码F0001,F0002,F0003,F0004,F0022,A501,A502,A503，经典疑难故障解决，西门子专业工程师维修，技术精湛，实力强大，原装配件，带载测试，质量可靠，西门子MM440变频器报警故障代码F0022维修

南通MM440变频器显示F0001维修、公司常备以下MM440变频器型号规格，MM440变频器电路板配件，IGBT,触发板，主控板，电容板，整流桥，IO板，信号板，电源板等。

西门子MM系列变频器故障率高，一般F0001故障代码多一点，主要原因为：1.由于客户没有对西门子变频器维护使变频器里面的灰尘多，变频器受潮里面的高压短路到低压的驱动部分造成元器件烧毁而报F0001代码。2.变频器长时间的工作，超温、超负荷而使变频器元件老化性能下降变频器烧毁报F0001故障。西门子变频器报F0001故障一般是：模块烧毁、驱动电路烧毁、检测电路坏、主板坏、CUP坏、电源电路坏都会报F0001故障代码。

因为西门子MM440变频器接插件设计上的原因，再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素，导致变频器接触不良的情况比较多见。

如果能够排除接触不良的可能性，那么就可以考虑变频器内部的原因了。

变频器报警F0001，过电流故障，大致可分为两种情况：上电就出现报警F0001和启动时出现报警F0001。

南通MM440变频器显示F0001维修、上电出现报警F0001：如果不能复位，一般是先排除接插件接触不良的问题，其次如果有条件可以换一块主控板（CPU）试试能否复位，如果还出现并且不能复位，那就是主板驱动或功率部分硬件有问题了。需要更换硬件才能排除这个故障。

启动时出现报警F0001，又分带载和不带载两种情况。如果带载，先把负载脱掉再试，这时，出现“A092 2”是正常的，不影响运行。如果不再出现了，用万用表测试三相输出电压是否平衡。如果是，那么变频器基本上可以确定没问题，可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。

如果负载脱掉启动还报警“F0001”，一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修。

安川变频器E7（400V）

CIMR-E7B4011(KD) CIMR-E7B4015(KD) CIMR-E7B4018(KD)

CIMR-E7B4022(KD) CIMR-E7B4030(KD) CIMR-E7B4037(KD)

CIMR-E7B4045(KD) CIMR-E7B4055(KD) CIMR-E7B4075(KD)

CIMR-E7B4090(KD) CIMR-E7B4110(KD) CIMR-E7B4132(KD)

CIMR-E7B4160(KD)

安川变频器V7（400V）

CIMR-V7AT40P2(KD) CIMR-V7AT40P4(KD) CIMR-V7AT40P7(KD)

CIMR-V7AT41P5(KD) CIMR-V7AT42P2(KD) CIMR-V7AT40P2(KD)

CIMR-V7AT43P7(KD) CIMR-V7AT45P5(KD) CIMR-V7AT47P5(KD)

安川变频器J7（400V）

CIMR-J7AA40P20 CIMR-J7AA40P40 CIMR-J7AA40P70

CIMR-J7AA41P50 CIMR-J7AA42P20 CIMR-J7AA43P70

CIMR-J7AAB0P40 CIMR-J7AAB0P70 CIMR-J7AAB1P50

安川变频器L7（400V）

CIMR-L7C47P5(KD) CIMR-L7C40I1(KD) CIMR-L7C4015(KD)

CIMR-L7C4018(KD) CIMR-L7C4022(KD) CIMR-L7C4030(KD)

安川伺服销售维修型号：

SGMJV-A5A + SGD V-R70A

SGMJV-01A + SGD V-R90A

SGMJV-02A + SGDV-1R6A

SGMJV-04A + SGDV-2R8A

SGMJV-06A + SGDV-5R5A

SGMJV-08A + SGDV-5R5A

SGMJV-C2A + SGDV-1R6A