

中联重科起重机售后维修站 泰安腾飞工程机械维修

产品名称	中联重科起重机售后维修站 泰安腾飞工程机械维修
公司名称	泰安腾飞机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

产品详情

起重机如何按照正确的方法展开支腿作业？

1、支腿伸出操作顺序

拔出支腿板固定插销。

把支脚板中心拉至与垂直油缸轴线垂直的位置，中联重科起重机，将固定插销插上固定。

把四个支腿选择操作杆上推至“水平”位置，中联重科起重机维修站，再将伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置，此时四个活动支腿向外伸展。当水平支腿全部伸出后，将伸缩选择操纵手柄放回中位。

把四个支腿选择操作杆下压至“垂直”位置，再将伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置，此时四个垂直油缸向下伸出，把整个起重机抬起，全部轮胎离地。

当垂直油缸全部伸出后，应用水平仪检查一下车架平面是否水平，若不平可分别单独操纵某一垂直油缸作伸（缩）动作来调整。

在前方区域按照与侧方和后方区域相同的起重性能进行作业时，应使用第5支腿。将第5支腿操作杆向下压到位，再操纵伸缩选择操作杆下压至“伸展”位置，将第五支腿伸出。

注意：应先伸出左右四条支腿，再伸出第五支腿。

操作完成后将伸缩选择操作杆放回中位，中联重科起重机售后维修站，各支腿操作杆放回到中位。

支腿操作注意事项

- 1、操作时应注意周围留有足够的空间，以免碰伤人或损坏起重机和其它物品；
- 2、在支腿动作前应先安装支脚盘；
- 3、在支腿水平油缸未完全伸出之前禁止伸出垂直油缸；在支脚盘未完全离开地面之前，中联重科起重机配件经销商，禁止操作支腿水平油缸；
- 4、确认除第5支腿外的每个支脚盘都与地面保持接触；
- 5、第5支腿只能伸到支脚盘离地5mm ~ 10mm，不允许出现因第5支腿伸出过长，而导致两条前支腿松动不受力的情况；
- 6、应经常检查水平仪与车架平面的实际水平是否一致，若不一致可调整下面的螺母使之吻合；
- 7、起重机作业状态下应保证轮胎离地。

汽车起重机是现代化企业实现生产机械化、减轻体力劳动强度、提高劳动生产效率的重要设备。随着我国现代化工业的迅猛发展，工程起重机械数量日渐增多，同时在对起重机械的管理、吊车配件维护保养等费用也与日俱增。作为特种设备，因其具有更强的专业特性，所以在设备维修维护、安装改造等方面，掌握更恰当、更科学的维修保养已成为企业减少维保压力、降低维修费用、实现安全作业的前提。

中联重科起重机售后维修站-泰安腾飞工程机械维修由泰安腾飞工程机械有限公司提供。中联重科起重机售后维修站-泰安腾飞工程机械维修是泰安腾飞工程机械有限公司（www.zgdcpij.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。