

# 徐工起重机专业服务站 腾飞工程机械吊车维修 徐工起重机

产品名称	徐工起重机专业服务站 腾飞工程机械吊车维修 徐工起重机
公司名称	泰安腾飞工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区东部新区
联系电话	18653826528 18653826528

## 产品详情

你知道发动机无法起机如何处理吗？

### 一、故障现象

发动机无法起机

### 二、故障处理

#### 1、启动马达未给电

解决措施：测量启动马达是否有电，若无，检查启动马达继电器及继电器信号线，在打钥匙开关时是否有信号输出，如果有信号输出，而启动马达继电器无输出，则启动马达有问题需更换，如钥匙开关无信号输出，检测启动马达继电器的输入信号线。

#### 2、钥匙开关有问题

解决措施：打钥匙开关看是否50号线有电输出，若无，检查钥匙开关电源线或更换钥匙开关。

#### 3、急停开关闭合

解决措施：检查急停开关是否闭合，闭合则无法起机。

#### 4、发动机控制器电源有问题

吊车夏季高温条件下作业时注意事项注意

- 1、热性变差，加速机件损坏。
- 2、由于发动机过热，机油变稀，机油压力降低，徐工起重机保养维修，润滑油膜不易形成，也加速机件磨损。
- 3、轮胎的时间性老化不明显，是否老化、磨损还是行驶里程和路面状况占了绝大部分的原因；即不能以行驶年限作为判断是否更换轮胎的标准，而应以行驶公里数作为主要参数，最关键是以轮胎的磨损程度为准。
- 4、支腿在起重作业时，徐工起重机专业服务站，支腿在液压缸的作用下能摆动到与车架纵向轴线相垂直的位置上；非工作状态时，可平行地固定在车架的两侧。特点是重量轻，徐工起重机售后维修，但由于受空间大小的限制，徐工起重机，支腿不能太长，所以横向支撑的距离较小。

### 支腿操作注意事项

- 1、操作时应注意周围留有足够的空间，以免碰伤人或损坏起重机和其它物品；
- 2、在支腿动作前应先安装支脚盘；
- 3、在支腿水平油缸未完全伸出之前禁止伸出垂直油缸；在支脚盘未完全离开地面之前，禁止操作支腿水平油缸；
- 4、确认除第5支腿外的每个支脚盘都与地面保持接触；
- 5、第5支腿只能伸到支脚盘离地5mm ~ 10mm，不允许出现因第5支腿伸出过长，而导致两条前支腿松动不受力的情况；
- 6、应经常检查水平仪与车架平面的实际水平是否一致，若不一致可调整下面的螺母使之吻合；
- 7、起重机作业状态下应保证轮胎离地。

徐工起重机专业服务站-腾飞工程机械吊车维修-徐工起重机由泰安腾飞工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安腾飞工程机械有限公司（[www.zgdcpj.com](http://www.zgdcpj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!