

寿力无油空压机保养 恒捷机电 寿力

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 寿力无油空压机保养 恒捷机电 寿力 |
| 公司名称 | 深圳市恒捷机电设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机 |
| 联系电话 | 15989505881 |

产品详情

恒捷机电-20年专注空压机系统一站式高质服务。

空压机输出排气压力过低

- 1.实际用气量大于机组产气量，应检查相连接的设备 and 管网，若有泄漏点及时修补。若在正常使用条件下，系统的用气量大于压缩机组的产风量，则应更换大规格的压缩机组或增加压缩机组。
- 2.卸载压力设定值过低。正确设定卸载压力值，充分发挥效率。
- 3.空气过滤器滤芯脏、阻塞，造成压缩机组进气量不足，排气压力过低。应检查空气过滤器状况，必要时更换。
- 4.电磁阀故障。排气管路上的主放气电磁阀和冷启动放空电磁阀泄漏，寿力无油空压机保养，需更换。
- 5.控制气路软管泄漏。更换控制气路软管。
- 6.进气阀动作不灵敏，未完全打开。需检修并检查控制系统状况。
- 7.油器分离器阻塞，需更换油器分离器滤芯。
- 8.安全阀泄漏。需重新校定或更换阀门。
- 9.气水分离器排水阀打开后卡住造成泄漏，应进行检修。
- 10.放空阀故障，压缩机组加载时无法关闭。需进行检修或更换。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

当螺杆空压机风量过低时，不妨对照以上几种可能，给螺杆空压机做个检查，该修的修，寿力无油空压机配件，该更换的就更换，发生问题及时处理，才能保证空压机安全可靠的运行，切记，寿力，不要擅自拆卸空压机核心部件，可以联系专业的技术人员。

通常我们都知道空压机的工作环境对空压机的运行效率也是有一定关系的，所以我们务必得规范的安以及设计安装空压机，我们螺杆空压机、一般我们的客户都不会为此而烦恼，寿力空气压缩机，我们将一站式服务完成。我们结合用户的场地规范、简明、安全进行专业设计空压机安装。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

空压机压缩机组加载后一直不卸载

- 1.生产的实际耗风量大于压缩机组产风量，压缩机组一直处于加载运行状态。
- 2.检查连接管网是否存在漏风现象。
- 3.检查加卸载电磁阀是否动作或损坏。
- 4.检查压缩机组进气阀是否关闭严密。
- 5.检查气水分离器排水阀是否存在漏失现象。
- 6.检查安全阀、油器分离器是否存在内漏现象。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

寿力无油空压机保养-恒捷机电(在线咨询)-寿力由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”就选深圳市恒捷机电设备有限公司（www.hjair88.com），公司位于：深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机，多年来，恒捷机电坚持为客户提供好的服务，联系人：唐春灵。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒捷机电期待成为您的长期合作伙伴！