

锂电叉车生产厂家 阿母工业设备 驻马店锂电叉车

产品名称	锂电叉车生产厂家 阿母工业设备 驻马店锂电叉车
公司名称	河南阿母工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号
联系电话	18103718571

产品详情

锂电叉车主要靠的是什么呢，当然是蓄电池，叉车的蓄电池是很重要的，但是还是有相当多的一部人是不知道锂电叉车的叉车蓄电池在吗保养，接下来的话呢，我就带大家来了解一下应该要怎么保养吧。

锂电叉车叉车蓄电池的保养

- 1、严禁在电瓶附近抽烟，因为电瓶在工作时会产生氢气，有可能引起。电瓶在储存或充电时，要在通风良好处，但不要在抽风口处，避免酸雾造成腐蚀。
- 2、接通充电电源，开始对蓄电池充电。
- 3、锂电叉车充电中要经常测量电解液的比重，并作记录。
- 4、蓄电池充电结束后，先切断充电机电源，然后断开蓄电池和充电机的电缆插头连接。
- 5、检查电解液充电后的液面高度，如果液位低于允许高度则要补充符合标准的蒸馏水或去离子水，但不要加入任何酸液。
- 6、蓄电池长期放置时，应每隔45天对其进行一次补充电。
- 7、接上蓄电池与充电机电缆之间的插头。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司的产品技术十分的成熟，并且现在依旧在不断的努力完善着，只为了给客户更好的体验，在哽咽方面具有着多年的经验，如果各位客户对我们的产品感兴趣的话欢迎前来咨询。

锂电叉车依靠电池为其运行提供能量，有时一些制造商的叉车长时间工作并且工作量很大，更换备用电池或电池已损坏，需要进行维修和更换，今天小编就带领大家一起来了解一下如何更换锂电叉车的电池：

首先我们应当检查一下叉车，从而取出需要更换的电池，但是在更换方面不要影响到其他电路，以免造成锂电叉车无法正常启动，同时在放入新电池时也要把控好安装方法。

然后更换新电池，先将电池提升到车内，然后确保正极和负极连接接线，然后合上盖子并插上电源线，我们一定注意到新电池的利用情况，确保可以长期使用后才可放心，不然如果安装有误则会影响到锂电叉车的使用。

【阿母工业设备】拥有从事叉车行业多年有余的专业销售团队，主要销售电动叉车、锂电叉车、电动堆高车、电动搬运车等各种设备设备等一系列物料搬运设备，另提供专业、优质的售后服务。如对我们有意向，可以拨打电话咨询！

很多人可能都不怎么知道锂电叉车应该要怎么来进行更换轮胎吧，毕竟轮胎这种很专业的事情很多人都是给专业的维修师傅的，接下来的话我就带大家来了解一下吧。

- 1、卸下叉车的载荷。把叉车停放在平坦、硬实的路面上，货叉下降到地面，施加停车制动止住车轮。
- 2、用千斤顶顶在所要更换轮胎的那一侧的外侧门架下面，把电动叉车顶起到轮胎依然稍稍与地面接触的程度，并在叉车机架前侧下面放置垫块，以防止下落。
- 3、用轮毂螺母扳手或其它工具松开轮毂螺母，直到螺母可用手转动，但要注意松开螺母的顺序应按对角线的顺序进行。
- 4、把电动叉车再顶起一点，直到轮胎稍稍离地，拆下轮毂螺母并拆下前轮组件。
- 5、把前轮组件的轮毂的那一侧放置在平坦、硬实的路面上，此时路面上应铺木板或毛毯等防止轮毂擦伤的垫子，借助工具，压下轮胎，取下两片半片式卡簧，再取下挡圈，拆下轮胎即可。
- 6、把电动叉车的新轮胎放进轮辋，压下轮胎，安放好挡圈，再插装好卡簧，松开轮胎，就可以直接装配好前轮组件。

【河南阿母工业设备有限公司】本公司具有着十分专业的技术，在技术方面是十分先进的，另外本公司具有着多年的经验，服务态度收到广大用户的好评，欢迎各位客户前来参观哦。