

张家港合力叉车维修配件服务 维修配件服务 苏州博瑞哲机电设备

产品名称	张家港合力叉车维修配件服务 维修配件服务 苏州博瑞哲机电设备
公司名称	苏州博瑞哲机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115
联系电话	13862359057

产品详情

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

1、叉车在叉取钢卷时要留心钢卷与钢卷的间隔，如两钢卷贴紧时，留心钢卷外包装接缝处不要与另一个钢卷的接缝处“互咬”，关于这种状况在叉卷时要稍微违背钢卷中心，中心应向钢卷内圆的外侧歪斜。

2.3叉车与门机合作规范

1、叉车在门机作业之后帮助送吊带时，有必要正对门机上的数字停放，叉车司机时刻留心门机钩头方位，如发现钩头不稳或有撞伤叉车叉头趋势时及时后退。

2、在门机下摆放热卷时，应留心门机装船方向，不得往反方向放卷，了解门机旋转半径，放卷时不宜太近或太远。

3、同船多舱作业时，两台叉车彼此协调，尽量同一方向放卷，了解门机眺望死角，不抢位、突进。

2.4泊车步骤

1、轿车行进时，应先油门踏板，以便减慢车速。

2、踏下离合器踏板，张家港杭州叉车维修配件服务，再均匀的踏下制动踏板，待轿车停稳后，将手动操作纵杆向上拉究竟。

3、封闭电源，关窗。

4、留心事项：停放在固定泊车位时留心想望，在停进防滑杆时，不可猛增油门，常熟丰田叉车维修配件服务，防止撞到库房。

简述叉车标准化的技术操作技巧及注意事项

1、防坠器运用留心事项

- 1、作业人员上、下舱作业时有必要运用速差防坠器，运用前有必要对悬挂绳和安全钢丝绳进行外观检查，一切绳索不能有断股、霉烂现象，检查壳体是否有裂纹，螺丝是否紧固。
- 2、速差防坠器统一放置在索具库内，维修配件服务，编号1—10，由索具库办理员统一保管，索具库办理员一起树立出入库台账。
- 3、船只靠泊后当班单船辅导员负责将速差防坠器从索具库内收取，直到船只装船结束后当班单船辅导员将防坠器取下并送回索具库内。
- 4、每条船只有必要收取不少于两个速差防坠器，若舱口多于两个的船只，当班辅导员应组织信号指挥工根据作业状况进行调整。
- 5、速差防坠器栓挂在舱口方位时，运用前作业人员有必要承认所栓挂的方位是否可靠；速差防坠器安装运用时有必要与船舱舱底垂直。
- 6、单船辅导员负责速差防坠器的运用和办理，一起辅导作业人员正确运用。当发现速差防坠器发作质量问题或安全绳(钢丝绳)发作断股现象应当即中止运用并逐级上报。

中力电动叉车电池的更换与充电注意事项：

首先是蓄电池的充电操作，这点是非常重要的。因为蓄电池是一个相对比较脆弱的方面，大家在保养方面做得好的话会延长其使用时间及年限。相反的会降低工作效率，加快电池的损耗，终电池无法正常工作。

充电前的准备：开始充电前检查电池温度，应低于30℃，电解液液面不低于隔板（如低于隔板，用蒸馏水加注到挡板），然后检查导线性能。把电池充电插座（A）连接到充电器充电插头（B）上将充电装置形状置于打开（ON）位置。

充电期间：电池温度不得超过45℃，如超出，停止充电，张家港合力叉车维修配件服务，让电池冷却下来，然后以较低电流重新开始充电。

充电结束：将中力电动叉车充电器充电电流断开，“停止（STOP）”灯亮。此时，开关关闭，可从充电器插头（B）中拔掉电池插座（A）。

张家港合力叉车维修配件服务-维修配件服务-苏州博瑞哲机电设备由苏州博瑞哲机电设备有限公司提供。苏州博瑞哲机电设备有限公司（www.brzcc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博瑞哲——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省常熟市黄山路199号汽配城N2-114-115，联系人：卢旭。