

佛山考叉车证，佛山考安监局叉车证，佛山考叉车操作证

产品名称	佛山考叉车证，佛山考安监局叉车证，佛山考叉车操作证
公司名称	广州英杰职业教育咨询有限公司
价格	400.00/项
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号
联系电话	13925061914 13925061914

产品详情

英捷（杰）职业教育位于广州 佛山 深圳 主要经营特种职业培训 考证 年审 换证

专业培训 快速考证

考证班 培训班 VIP班 年审 换证

要考叉车证除了要有熟练的技术，还要具备一些理论上的知识，一起来了解一下

叉车的电气设备应符合的要求是什么？

答：（1）建立定期检修制度,保证绝缘良好,不符合安全规定的电气禁止使用.

（2）电线路接头不可松动和外露,不得绞拧线头代替插销.

（3）电气设备的开关和电线应按规定负责装设,不得以小代大.各种电气设备的保险丝禁止加粗或以其它金属丝代替.

叉车装卸集装箱有什么规定？

答：叉车装卸或搬运集装箱时,要稳起轻放.叉车作业时,禁止叠摞二箱搬运,禁止擦地推拖.

集装箱堆码的要求是什么？

答；堆码集装箱时,禁止横放、倒放,禁止用叉车顶撞集装箱.码放集装箱时,箱距应按地面划线位置摆放,禁止摩擦碰撞.多层码放的集装箱上下箱的四角要对齐,防止倒塌.

内燃发动机机油压力过高的原因是什么？

答：机油压力过高的原因有（1）机油粘度大；（2）发动机温度低；（3）机油主油道堵塞.以上三种情况,机油都难于润滑零部件表面,加剧零部件的磨损.（4）减压阀弹簧压力调整过大.

调整怠速的方法有哪些?

答：（1）起动发动机,达到正常工作温度；

（2）检查点火系,配气机构工作是否良好；

（3）开大阻风门；

（4）用螺丝刀将调整螺钉旋出,使发动机达到zui低转速,以不熄火为止；

（5）用螺丝刀旋动怠速调整螺钉,使发动机在上述节气门的开度下,以zui高速度运转；

（6）再缓缓旋出节气门调整螺钉,使发动机达到zui低转速,以不熄火为止；

（7）两个调整螺钉互相配合,反复多次调整,达到节气门开度zui小,发动机在zui低稳定的转速下运转.

调整后,提高发动机转速并突然关闭节气门,发动机不熄火,还能稳定运转即为合适.

各种机械发生突然熄火或断电应如何处理?

答：各种机械发生突然熄火或断电,应立即将控制器恢复“0”位,关闭总开关.

内燃机械安全操作有哪些注意事项?

答：

1.发动前将各操纵杆置于空档,发动后要查看各个仪表工作是否正常,监听发动机声音有无异响.起动马达一次工作时间和重新起动间隔时间不得超越过有关规定,连续起动不超过三次.

2.作业前发动机应怠速运转10分钟,室外气温0℃以下时应预热起动,空载运转到水温达规定温度以上时才能作业,起动时禁止明火预热.

3.停止作业时应将机械停放在指定位置并排列整齐,挂入低速档,拉紧手制动,取下钥匙,关好门窗.冬季室外停放要放水（不冻液及冬季不结冰地区除外）.

4.加油时要熄火.工作时汽油机的火花塞与高压线之间不得“吊火”运行.

叉车证：叉车又叫叉车司机，现在在物流或者建筑行业开叉车的人有很多。因为叉车属于国家规定的特种车辆，所以从事叉车驾驶的工作属于特种作业，国家有明文规定从事特种作业的工作人员必须持有相应的上岗证后才能上岗，叉车证就是从事叉车驾驶工作的“上岗证”，因此开叉车必须要持有叉车证。

叉车证件;四年一个年审，要提前两个月交资料年审。