

曲臂高空车出租价格 众力启达 北辰曲臂高空车出租

产品名称	曲臂高空车出租价格 众力启达 北辰曲臂高空车出租
公司名称	众力启达(天津)工程设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街
联系电话	13102165802

产品详情

高空作业车的驱动步骤:在选择地面控制时无法驱动

高空作业车的驱动步骤:在选择地面控制时无法驱动高空作业车的行走(无相应的开关)。选择工作平台控制时，踏住脚踏开关，握住右边的驱动控制手柄，慢慢的前推、后拉、中位，可以控制高空作业车的前进、后退、停止。且驱动速度是与操作的速度成正比；按住手柄上的左按键，高空作业车将向左偏转。按住手柄上的右按键，高空作业车将向右偏转；若不按住按键则高空作业车将按照即时方向行使。在高空作业车的行走过程中要注意行走的方向和地面的情况，注意视线的盲区；避免在陡坡和凹凸不平的地面上行走，必要时要有指挥。在驱动行走时一般同时不进行另外的操作，要注意不得将悬臂升到很高时驱动，在上坡时不得超过作业车允许的坡度(14度)，在有报警时应特别注意操作。

起重机司机的10大注意事项

起重机司机 1、起重机司机经过专门培训，在相关部门考试合格，北辰曲臂高空车出租，并出具合格证后，方可上岗操作，严禁无证人员操作起重设备。 2、起吊前，起重机司机必须检查各种装置是否正常，钢丝绳是否符合安全规定，配方、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、灵敏，严禁带病操作起重机的工作部件。 3、起重机只能垂直提升负载。严禁拖动尚未离开地面的货物。应避免侧向负载。 4、起重机司机必须与指挥官密切合作，并服从指挥官的信号指挥。操作前必须鸣响喇叭。如果发现命令信号不清楚或错误，曲臂高空车出租哪家好，驾驶员有权拒绝执行。工作时，司机必须立即服从任何人发出的紧急停车信号，在不安全因素消除之前，不得继续工作。 5

、当起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持安全距离。在旋转范围内，输电线路允许的近距离如下表所示。多雨多雾天气，安全距离应增加到1.5倍以上。当起重机通过输电线路下方时，吊臂必须下降。6、起重机满载起吊时，禁止同时进行两次或两次以上的操作。起重臂左右旋转角度不得超过45°，严禁斜挂、拉挂或急停。严禁吊拉埋在地下的物体，严禁强行吊拉大面积附着在地面的物体。7、起重机工作时，吊钩和滑轮之间应保持一定的距离，以防止绞车折断钢丝绳或使吊臂回转。当吊杆完全伸出并变化到仰角，吊钩下降到位置时，提升卷筒上的钢索应保持至少3圈。8、起重机严禁超载，如果使用两台起重机同时起吊重物，曲臂高空车出租价格，必须服从人员的统一指挥，曲臂高空车出租多少钱，两台机器的垂直速度要保持相等，其物体重量不得超过两台机器允许总重量的75%。捆绑吊索时，应注意载荷分布，每辆车分担的载荷不应超过允许起吊重量的80%。9、工作时，起重臂的仰角不得小于30°，起重机应尽量避免在负载情况下起重臂的振幅变化。禁止在起重机负载安全停止前更换操作杆。10、起重机在工作时，严禁检修和调整。11、或休息时，不准将东西挂在空中。12.工作完成后，吊钩和吊杆应置于规定的安全位置，所有控制手柄应置于中间位置。

众力启达（天津）工程设备租赁有限公司本公司成立于2002年主要经营进口挖掘机销售，进口高空作业车租赁及销售业务。工作1000小时维护1、更换液压油，液压油选用GB1118.1-1994，抗磨液压油L-HM45钢丝绳维护保养在正常使用情况下，每个工作日要尽可能对可见部位进行检查，每月至少润滑两次，润滑前先取出油污并用煤油清洗，然后用80°以上的润滑油蘸浸钢丝绳，使润滑油浸到绳芯。钢丝绳拆卸或更换后重新投入使用前应检查钢丝绳。钢丝绳若有断丝、绳径变小、变形、磨损、锈蚀等损坏，请及时更换，以免发生危险。钢丝绳规格：GB8918-2006钢丝绳7.7×作业车在润滑不良的情况下工作，会有严重的危险并可能导致作业车的功能失常和结构损坏。确认每处滑动和交接点润滑良好。在润滑后，将多月的润滑剂出去，以避免沾染碎屑和灰尘。在工作负荷重、环境恶劣情况下，增加润滑的频次

曲臂高空车出租价格-众力启达(在线咨询)-北辰曲臂高空车出租由众力启达(天津)工程设备租赁有限公司提供。众力启达(天津)工程设备租赁有限公司（www.zlqdtj.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！