

小区下水道疏通 百顺洁清洗服务电话

产品名称	小区下水道疏通 百顺洁清洗服务电话
公司名称	武汉百顺洁清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市杨汊湖59号
联系电话	13237165288 13237165288

产品详情

疏通清洗方案

1)、沟槽开挖

首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至指定地点。

沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1：0.33放坡，挖土机挖至离设计标高20cm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。

2)、立模浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确，设10cm碎石垫层，垫层要求级配碎石表面无风化，基本平整。底板采用C20砼浇筑，底板砼用平板震动器震动二次后，抹平拉毛，并及时加盖草袋养护。

3)、安管、稳筋

安管采用机械下管，操作中应轻轻放下，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。

4)、稳筋浇筑

在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼，小区下水道疏通，浇筑时应两边同时进行，用插入式震动棒反复振捣，直至管底充实方可。

5)、窨井

所有窨井均采用砖砌圆井，直径为 1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

6)、闭水（污水管道要求）

待窨井砌筑完毕，封头保养好后，方可进行。

先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水试验。

7)、回填

回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段，全部用挖运1km外土方到沟槽边平土，反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每30cm一层，人工整平后夯实，分层回填，注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后，采用压路机碾压密实。

要保证地下管道作业人员的安全，在作业前必须采取各项安全措施。为了防止人的疏忽大意而落实安全措施，应当在作业前，采取安全确认制的做法，推行安全操作票制度。办理操作票的过程，就是落实责任的过程。操作人员、项目负责人、分析人员、监护人、单位各有各的责任，每个人在完成自己工种的工作后，在操作票上认真签字。这样，层层负责，人人把关，就能从制度上保证作业的安全。同时，办理操作票的过程，又是具体落实安全措施的全过程。各单位在下达作业任务时，同时填写安全操作票。从置换通风、分析、确定监护人、准备安全用具和防护用品等一一确认落实后，才批准作业。这样就能保证安全措施落到实处。安全工程技术注册工程师法律法规国家标准免费资源电话短信

地下管道长期处于半封闭的状态，缺少空气，氧气更少。因此，即使地下有易燃易爆气体，也不会发生燃烧爆炸的现象。但当井盖打开以后，易燃易爆气体与空气混合，形成爆炸性气体。此时如果进行管道维修和焊接等作业，就会有燃烧爆炸的危险。因此，在作业前必须先用二氧化碳或氮气进行置换。考虑以上两种气体为惰性气体，置换以后，为防止地下作业受伤事故的发生，在作业前还必须进行通风。通风方式有自然通风和强制通风两种。一般地下管道检查采取自然通风即可，必须打开附近3—4个井盖，通风时间至少1小时。特殊情况下，管道疏通前，还必须采用强制通风，可用鼓风机接上风管实施管下吹风。

小区下水道疏通-百顺洁清洗服务电话由武汉百顺洁清洗服务有限公司提供。武汉百顺洁清洗服务有限公司为客户提供“承接清洗,清淤,防水工程,市政工程,下水管道疏通。”等业务，公司拥有“市政管道疏通,化粪池清洗,方涵清淤工程”等品牌，专注于清洗等行业。，在武汉市杨汊湖59号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：戴总。