

防水工程服务企业资质办理放心通用

产品名称	防水工程服务企业资质办理放心通用
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	认证机构:卫创 认证机构备案:国家标准化管理委员会备 公示网址:中国招标投标网
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13418916898

产品详情

防水工程服务企业资质办理

别以为防水施工看不见就不重要，其实，防水施工不可小觑。装修没几天，墙面地面就开始出现渗水漏水的情况，这样不仅影响自己的生活，有时还会影响到邻里。那么如何才能做好家居的防水施工呢?下面是资深人士对防水施工的准备流程。

俗话说，慢工出细活，防水施工小细节不可忽略，不能为了赶工程而忽略了防水施工的一些细节。为了营造一个清爽的家居，您就多费点心把防水施工细节重视起来。

一、方法；

第一部分：做好基层处理

在防水施工前要做好墙体的基层处理，要确保基层表面坚实、无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。而且基层表面应平整、无较大的缺陷、无明显的补痕。

处理方法一般先仔细清扫基面去除浮尘，并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理，阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。处理完毕后用毛刷细扫基面遗留灰尘，取适量防水涂料稀释至牛奶状，用滚筒蘸取稀释后的材料至下而上，先墙后地涂刷防水面，做到彻底除尘。

第二部分：如何涂刷施工

在做好基层处理之后就要开始涂刷防水涂料，要特别注意防水涂刷要全面，对于墙体内埋水管，要剔凿大于管径的凹槽，槽内抹灰，并刷防水涂层。如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置，一定要在周边加强防水措施。

三部分：规范施工做好防水

一般刷防水的高度可以根据需要决定，一般来说，卫浴间防水高180厘米，非淋浴墙原则上防水涂料不能低于35厘米。但为了强化防水作用，建议统一做到180厘米高。另外，对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙，建议防水高度做到顶部。防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。

防水工程服务企业资质办理

一、申办资质证书的好处：

- 1、争强产品在市场上的竞争力
- 2、提高公司的度
- 3、吸引经销商代理商的加盟
- 4、把牌匾复制给代理商挂在店面展示墙上吸引消费者取得他们的信赖
- 5、巩固代理商对公司的信心
- 6、增加投资者信心
- 7、激励公司员工
- 8、在公司参与竞标和招标活动中会得到更多。

二、办理资质证书的流程

- 1、确认证书名称
- 2、签订合同
- 3、交付50%定价
- 4、递交申报资料给认证机构
- 5、待认证机构审核通过后出电子档核对
- 6、电子档核对没问题后，安排在发证单位网站公示证书并制作证书
- 7、证书制作好之后拍实拍图发给客户看
- 8、客户交付剩余50%尾款
- 9、我司收到尾款到帐后，安排快递寄出证书和牌匾

不同的防水涂料施工方法均不相同。但涂刷时与一般液体涂料相似，由下至上，先墙后地涂刷。使用时，如若浆料有气泡，需把气泡刷开，不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷，第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。