

# 西安马桶疏通 西安马桶疏通红庙坡 地漏疏通

产品名称	西安马桶疏通 西安马桶疏通红庙坡 地漏疏通
公司名称	西安洁丽特家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区太白南路12号
联系电话	15591880436 15591880436

## 产品详情

### 圆木疏通法

先把一根直径非常接近排水口的圆木插入下水口中，并在水池中放入足量的水，然后迅速地上下抽动圆木，在压力和吸力的作用下，管道中的污物就可能会被冲走

### 1)、沟槽开挖

首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖除运至地点。

沟槽开挖采用以机械开挖为主，人工开挖为辅，沟槽开挖将采用单坡式放坡，坡度按1：0.33放坡，挖土机挖至离设计标高20cm时，采用人工清底，并在槽底两侧留排水沟，以防止沟槽底浸泡。

### 2)、立模浇筑混凝土基础

根据道路中心线由技术员、施工员共同定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确，设10cm碎石垫层，垫层要求级配碎石表面无风化，基本平整。底板采用C20砼浇筑，底板砼用平板震动器震动二次后，西安马桶疏通红庙坡，抹平拉毛，并及时加盖草袋养护。

### 3)、安管、稳筋

安管采用机械下管，操作中应轻轻放下，以免撞坏底板，两管连接用卷扬机拉紧，管口基本平接调整管底标高后，方可进行下一接管的吊安。

### 4)、稳筋浇砼

在管道吊装完毕后立模浇筑稳筋砼，浇筑时应两边同时进行，用插入式震动棒反复振捣，直至管底充实方可。

## 5)、窨井

所有窨井均采用砖砌园井，直径为 1000。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。

## 6)、闭水（污水管道要求）

待窨井砌筑完毕，封头保养好后，方可进行。

先放水浸泡24小时后，目测无明显渗漏方可进行闭水试验。

## 7)、回填

回填待闭水合格后进行，首先抽干槽内积水，西安马桶疏通龙首北路，在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。在无土地段，全部用挖运1km外土方到沟槽边平土，反复翻耕，用挖机回填，回填厚度为每30cm一层，人工整平后夯实，分层回填，注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后，采用压路机碾压密实。

外运要求：做到每天产生的垃圾进行装袋，运离施工现场，进行消纳。

专业提供清理化粪池，化粪池清理公司，西安马桶疏通，专车吸粪，化粪池清掏，清理隔油池，清掏污水井，化粪池疏通价格，电话等服务。多年来，我们始终秉承安全作业，质量保证，服务，以诚为本，取胜，信誉至上，热忱服务为宗旨！

马桶下水慢还冒泡是怎么回事？

我家马桶下水很慢，堵塞，前天找来家政公司人疏通一次，然后好了。结果第二天试用下水很慢，打电话给益高，他说是不是我们马桶堵塞

我又让家政公司来看，师傅把我的马桶拆下来，管道直接倒水下去是没有堵塞情况，然后单单从马桶直接倒水下去也没有下水慢的情况

但是把马桶和下水管连接起来就下水很慢

答：

冒气泡是楼上的原因，正常是上面气通下来排水的。排水时如果上面堵了不通，下面气反冲上来才会冒泡气的。

坑距要量过的，西安马桶疏通梨园路，卫生间坑距是量墙到排水管口中央的距离，马桶坑距量马桶后边到下水口中间的距离。买的马桶坑距要符合卫生间坑距的安装要求

有时，当上厕所的蹲便池阻塞时，不仅污染物不能下来，而且水也会满。如果上厕所的蹲便池街区，水满了怎么办？以下是安利几种详细操作流程和技巧。我希望每个人都能被处置迷惑。

1.如果水满了，用上厕所的蹲便池吸一下。在上厕所的蹲便池口按上厕所的蹲便池，确认吸附后再按一

次，按几次。重复使用真空松开阻塞，然后压下它，直到水可以流动。如果你反复按下上厕所的蹲便池，它将是平滑的。

2.如果上厕所的蹲便池在相对来说深度受阻，去五金店买一辆上厕所的蹲便池挖泥船，或者找一辆扎线自行车(估计备用的不多)。开始使用时戴上橡胶手套，将上厕所的蹲便池挖泥船插入上厕所的蹲便池中，缓慢来回搅拌疏通。渐渐地，它会感觉比开始更激动人心。

3.当交通堵塞严重时，很难在相对来说之前疏通。这时，有必要找专业的疏浚人员来帮忙。专业人士将有专业工具在短时间内疏通厕所。当然，需要财富。总而言之，小公司找专业人士是对的，大公司找处置。

西安马桶疏通-西安马桶疏通红庙坡-地漏疏通(诚信商家)由西安洁丽特家政服务有限公司提供。西安洁丽特家政服务有限公司是一家从事“保洁公司,油烟机清洗”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洁丽特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使洁丽特家政在中介服务中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！