

# 长治墙体墙角美缝，应该注意这些细节

产品名称	长治墙体墙角美缝，应该注意这些细节
公司名称	长治市万师傅建筑安装有限公司
价格	50.00/次
规格参数	
公司地址	长治滨河城上城11号楼
联系电话	13935548651

## 产品详情

长治墙体墙角美缝，应该注意这些细节

### 墙面美缝的打胶技巧

在墙面做美缝和在地面做美缝的施工方法是一样的，只不过墙面打胶有一定的技巧，需要多加留意胶体的滑落。墙面是垂直的，加上重力作用，胶体要想全部打进缝隙里面确实有点难度，所以在打胶的时候一定要遵循“先上后下，先横后竖”的规律。横着打胶的时候，胶枪也要横着摆放，而竖着打胶时，横缝能够阻止胶体滑落，避免不少麻烦，当然，选择好的美缝剂也有利于竖直打胶。

在墙面还有一定地方比较难施工，那就是阴阳角的位置，何为阴阳角呢？墙面与墙面之间衔接的地方，就会出现阴角或者阳角，这是建筑中无法避免的构造之一，阴角指凹进去的地方，而阳角是指凸出来的地方。阴阳角做美缝最难的一点就是压缝，普通工具可能适合各种平面缝隙，但阴阳角确实比较难掌握的地方。

### 阴阳角怎么压缝？

#### 1、阴角

阴角是内凹进去的墙角，也可能是地面瓷砖与墙面踢脚线相接的地方，如果阴角有一面是粗糙的瓷砖，需要提前贴上美纹纸再打胶；犹豫阴角处比较小，不能使用普通压缝工具，尽量选择规格小一点的工具，或者阴角专用的工具，这样才能压到阴角内的缝隙，保证美缝效果。

#### 2、阳角

阳角施工比阴角要讲究很多，因为凸出来的墙角可以做成直角的，也可以做成平角、圆角，借助不同的工具，压出来的效果也不一样。一般建议选择能够包边的压缝板，包住边角，不让美缝剂溢出缝隙，也有阳角专用的工具。阳角施工不需要贴上美纹纸，但一定要保证缝隙里面有足量的美缝剂才行。

1、一般来说墙面做美缝时，都会采取先上后下，由横至竖的操作原则。横着填好一条美缝后，然后竖着再填缝，在重力的影响下，美缝剂会缓缓往下流，所以这种方法操作起来还是比较轻松的。

2、先把上部分的墙体填好缝，再填下部分，先高后低来填缝，这样施工方式就不会因为上部分墙体施工而毁了下部分，省时省力。混合管切口不能太小也不能太大，和瓷砖缝隙大小差不多就可以。填好缝后等2小时后再用刮片把多余的填缝剂清除，刮平时要加大力度，一定要在填缝剂未完全凝固就用刮片抹平。

3、新铺贴的瓷砖，缝隙宽至少1~3mm，深1~2mm，而仿古瓷砖宽度一般达3mm，填缝前要清理好缝隙，缝隙必须干净、平整、不能有水分。如果是旧瓷砖重新填缝，需要用美工刀把缝隙清理出来，宽至少1~3mm，深1~2mm，同样需要清理好缝隙再填缝。

4、在墙角与砖缝之间填缝，需要抹出一个弧度和墙面缝隙大小适中的线，然后用海绵拭擦，注意海绵不能过于湿润，力度要控制好，力求线粗细一致，这样做出来的美缝效果才能有立体感。

5、使用美缝剂时要注意：

(1) 要选择正规大品牌的美缝剂，质量过关的美缝剂是属于一种有色无味的新型环保材料。使用前可以轻闻一下，如果有刺鼻的异味，即属于劣质填缝剂，这种填缝剂不仅达不到美缝的装饰效果，还时刻损害着我们的生活环境健康。

(2) 如果美缝剂没有异味，可以挤出一点并拉扯，看一下稠度是否过关，如果在拉扯过程中呈丝状并不断裂，说明稠度和粘结度质量好。

(3) 填缝后，观察一下美缝剂表面是否饱满、会不会凹陷等；再用废纸或旧布在上面随意拭擦，若美缝都是完好无损的，则说明美缝剂的硬度高和质量良好。

(4) 美缝剂干透后会形成一层防水保护，所以我们可以泼一点水在缝上，看污水会不会渗透，以此来判断美缝剂的质量。