

江夏卫生间防水 品匠防水补漏 卫生间渗水维修

产品名称	江夏卫生间防水 品匠防水补漏 卫生间渗水维修
公司名称	武汉品匠防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区徐东
联系电话	13296622081 13296622081

产品详情

武汉品匠防水工程有限公司是集防水材料生产、销售、防水工程施工、防水维修于一体的企业。本公司承接各种房屋渗漏水维修及屋顶、卫生间、外墙、阳台、厨房、窗户、露台、工地、学校、医院、市企单位等防水补漏业务。

防水补漏施工注意事项

- 1、作前，卫生间二次防水，一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干否则，再好的防水剂也起不到防水的作用。
- 2、一般的墙面防水剂要刷到30厘米的高度。
- 3、如果墙面背后有柜子或其他家具的，至少要刷到1.8米的高度。整版墙全刷较好。
- 4、地面要全部刷到，而且必须等di一遍干了后，才能刷第二遍。
- 5、防水重点位置：墙角位置，要多刷1 - 2遍。
- 6、下水管周围，要多刷1 - 2遍
- 7、水管周围，要多刷1 - 2遍。
- 8、防水做完了，江夏卫生间防水，不要以为就没有事了，还要“开闸放水”，试水。
- 9、试水一试就是24个小时，看周围墙面有没有渗水现象，卫生间渗水维修，如果有的话，返工没商量

武汉品匠防水工程有限公司是集防水材料生产、销售、防水工程施工、防水维修于一体的企业。本公

司承接各种房屋渗漏水维修及屋顶、卫生间、外墙、阳台、厨房、窗户、露台、工地、学校、医院、市企单位等防水补漏业务。

随着建筑行业技术的发展，现在的建筑基本上都是设置地下室，相对密闭潮湿，卫生间防水工程，容易漏水。因此，地下室的防水堵漏工作尤为重要。地下室一旦漏水，相对的安全隐患还是很大的。此时对防水堵漏的质量和效果都有一定的要求。

地下室漏水的原因

结构混凝土的局部施工浇筑质量缺陷造成通道。

一是由于混凝土结构不严密产生的通道，包括浇筑中混凝土振捣不实或施工过程中出现暂停、与旧混凝土接槎不是按施工缝作业，形成带状混凝土局部松散；

二是模板支设不严密产生缝隙漏浆形成的局部混凝土不密实；

三是通过地下室自防水砼的支撑铁件或预埋件没有严格实施防止漏水措施（不加焊止水环等）引起的预埋件与混凝土之间的裂缝；

四是地下室外围结构施工缝处理不当，在施工缝处产生穿水通道；

五是当结构砼为大体积砼时，由于措施不当，水泥水化热引起的砼过于骤烈的温度升降变化造成砼裂缝。

江夏卫生间防水-品匠防水补漏-卫生间渗水维修由武汉品匠防水工程有限公司提供。武汉品匠防水工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！